

DIGITALE SERVICES ZOEKEN

Druk op de zoektoetsen (**8** of **9**) om de golfband van de lokale actieve ensembles te zoeken. Eventueel kunt u met de zoektoetsen op het stuurwiel dezelfde functie laten uitvoeren.

De nationale stations gebruiken dezelfde ensembles in een land. Normaal gesproken hoeven deze niet opgezocht te worden. Als u uw favoriete nationale stations reeds hebt opgeslagen, dan worden deze normaal gesproken onmiddellijk gevonden via dezelfde voorkeuzetoetsen.

Als de ontvangst tijdens het rijden wegvalt, is het voertuig mogelijk buiten het bereik van het ensemble. Zoek met de zoektoetsen (**8** of **9**) naar sterkere services uit het betreffende gebied.

***N.B.:** Als er aanvullende elektrische apparaten op het voertuig zijn aangesloten, kan dit de DAB-zenderontvangst negatief beïnvloeden.*

DIGITALE SERVICES SELECTEREN EN OPSLAAN

Selecteer **DAB1** of **DAB2**. In elke golfband is het laatst geselecteerde station hoorbaar. Druk op de gewenste voorkeuzetoets (0-9) om een ander station te selecteren.

Elk voorkeuzestation kan worden gebruikt om Digitale Radioservices van elk ensemble op te slaan. Als u schakelt tussen voorkeuzestations van verschillende ensembles, kan het afstemmen enkele seconden duren (het woord **Zoekt....** verschijnt kort op het scherm). De radio schakelt nagenoeg meteen tussen services van hetzelfde ensemble.

Als er geen service als voorkeuzestation is opgeslagen of als de service niet op de huidige locatie kan worden ontvangen, wordt de mededeling **Geen ontvangst** weergegeven.

Als uw gewenste service nog niet onder een keuzetoets is opgeslagen of niet kan worden ontvangen, dan kunt u in het huidige ensemble de andere diensten doorlopen door de toetsen voor terug zoeken en verder zoeken herhaaldelijk kort in te drukken. Op het eind van het ensemble wordt bij een volgende keer indrukken het woord **Zoekt....** een paar seconden weergegeven en het volgende ensemble verschijnt op het scherm. U kunt in het nieuwe ensemble elke service doorlopen door de toetsen herhaaldelijk kort in te drukken, zoals hierboven beschreven.

Een service als voorkeuzestation opslaan: houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt tijdens het afspelen van de gewenste service. Er wordt een staafdiagram weergegeven dat aangeeft hoe lang u de toets moet indrukken, waarna een dialoogvenster met de mededeling '**Voorkeuzestation opgeslagen**' op het scherm verschijnt. Laat de toets los.

LIJST MET DAB-SERVICES

Om alle beschikbare services van de voorkeuzetoetsen en alle andere services die in het huidige ensemble kunnen worden ontvangen op een snelle manier weer te geven, gebruikt u de navigatietoetsen (**3**) om naar de golfbandlijst te gaan, selecteert u **DAB1** of **DAB2** en vervolgens drukt u op de rechternavigatietoets om de voorkeuzestations van DAB1 of DAB2 weer te geven. Als het gewenste station niet in de lijst is opgenomen, gaat u naar de optie **Service**lijst boven aan de lijst. Blader omhoog naar het item in de **Service**lijst en druk op de rechternavigatietoets om alle services van het huidige ensemble weer te geven. Gebruik de navigatietoetsen voor omhoog of omlaag zoeken om door de lijst te bladeren. Als u een service wilt selecteren, selecteert u de gewenste service en drukt u op **OK**.