

U kunt het systeem in- en uitschakelen via het menu van het instrumentenpaneel. Zie **44**, **MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. Wanneer RTD wordt uitgeschakeld, wordt in beide buitenspiegels een oranje stip (**4**) weergegeven.

SENSORS VOOR DETECTIE VAN VERKEER ACHTER

Het RTD-systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een of beide sensors geheel of gedeeltelijk worden afgedekt. De oranje stip verschijnt niet in de buitenspiegels en de mededeling **Detectie verkeer achter sensor geblokkeerd** verschijnt op het message centre.

Controleer of er niets de achterbumper bedekt en deze vrij is van ijs, ijzel, sneeuw, modder en vuil.

Als in een van de radarsensors een storing wordt gedetecteerd, wordt een oranje stip in de buitenspiegels zichtbaar en verschijnt de mededeling **Detectie verkeer achter niet beschikbaar** op het message centre.

***N.B.:** Ook wanneer de gedetecteerde storing alleen geldt voor de radarsensor aan één kant van het voertuig, wordt het hele systeem uitgeschakeld. Als de storing tijdelijk is, zal het systeem weer correct functioneren nadat de motor wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld.*

Als zich een storing voordoet, neemt u contact op met een dealer/erkende reparateur.