

HET VOERTUIG VERGRENDELEN EN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM INSCHAKELEN

 **LET OP:** u mag geen wijzigingen of toevoegingen uitvoeren aan het antidiefstalsysteem. Als gevolg van dergelijke wijzigingen kan het systeem defect raken.

Er zijn 2 beveiligingsniveaus:

- Enkelvoudig vergrendelen: terwijl alle portieren en de achterklep zijn gesloten drukt u één keer op de vergrendelknop op de Smart-key om het voertuig enkelvoudig te vergrendelen en het omtrekalarm te activeren. Het controlelampje van het beveiligingssysteem op het instrumentenpaneel begint te knipperen en de alarmknipperlichten knipperen één keer om het vergrendelen te bevestigen. De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden ingeklapt (indien u ze hebt ingeschakeld).
- Dubbelvergrendelen: als binnen 3 seconden een tweede keer wordt gedrukt, wordt het voertuig dubbelvergrendeld en wordt het systeem voor groot alarm geactiveerd. De alarmknipperlichten zullen nogmaals knipperen om de verhoogde dubbelvergrendelstatus van het beveiligingssysteem aan te geven. Mogelijk hoort u ook een geluidssignaal. Het geluidssignaal kan worden in-/uitgeschakeld via **Vergrendelsignaal** in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.



U kunt het voertuig niet vergrendelen als een portier, de achterklep of de motorkap open staat of het contact is ingeschakeld. De alarmknipperlichten knipperen niet en als het vergrendelverzoek afkomstig was van de Smart-key, hoort u een geluidssignaal om aan te geven dat het vergrendelen is mislukt.



Zorg ervoor dat de Smart-key niet in het voertuig achterblijft voordat u het afsluit. Als het voertuig zich in een gebied met lokale radiofrequentiestoringen bevindt of als de Smart-key wordt afgeschermd door metalen voorwerpen, kan het voertuig worden afgesloten en vergrendeld zonder enige mogelijkheid om dit weer te openen.



Verwijder eventuele extra Smart-keys uit het voertuig voordat u dit vergrendelt.

N.B.: De vulklep kan alleen worden geopend als het voertuig ontgrendeld is.

ENKELVOUDIG VERGRENDELEN

Met enkelvoudig vergrendelen sluit u het voertuig af en kunnen de portieren niet van buitenaf geopend worden. De portieren kunnen nog wel worden ontgrendeld en geopend met de portiersloten en de portierhendels aan de binnenkant. In deze stand wordt alleen het omtrekalarm (buitenkant) ingeschakeld. Als het voertuig enkelvoudig is vergrendeld en het alarm is geactiveerd, klinkt het alarm als de motorkap, achterklep of een portier wordt geopend.

In sommige markten, waar een noodstroomsirene in het voertuig is gemonteerd, gaat het alarm ook in de volgende gevallen af:

- De voertuigaccu wordt losgekoppeld.
- Iemand probeert de alarmsirene los te koppelen.