

***N.B.:** Het kan zijn dat u tegen kopiëren beveiligde CD's niet kunt afspelen of alleen met beperkingen, bijvoorbeeld met een slechtere geluidskwaliteit. Als u problemen ondervindt, probeert u de CD eerst in andere CD-spelers af te spelen voordat u contact opneemt met de verkoper van de CD.*

Met deze speler kunt u CD's afspelen die voldoen aan de internationale Red Book-specificatie.

U kunt Compact Disc Digital Audio (CDDA)-schijven, MP3-, WMA-, WAV- en AAC-bestanden afspelen.

Wij raden u aan om alleen ronde CD's van hoge kwaliteit met een diameter van 12 cm (4,7 inch) te gebruiken.

Steek een CD voorzichtig in de laadsleuf. De speler trekt de CD naar binnen, waarna de CD wordt afgespeeld.

Als er al een CD is geladen, hervat de geluidsinstallatie het afspelen vanaf het punt waar hij gebleven is.

EEN TRACK SELECTEREN

Wanneer u een CD afspeelt, toont het scherm de track die wordt afgespeeld en de tijd die is verstreken sinds de huidige track begon met afspelen.

Een CD-track selecteren om af te spelen:

1. Gebruik de rechterknop van de navigatieregeling (3) om de tracklijst van de huidige CD weer te geven.
2. Gebruik de toetsen voor omhoog of omlaag zoeken van de navigatieregeling om door de tracklijst te bladeren.
3. Druk op **OK** om de geselecteerde track af te spelen.

HERHALEN EN WILLEKEURIG AFSPELEN

Met Herhalen wordt de huidige track herhaaldelijk afgespeeld. Met Willekeurig afspelen verandert u de afspelvolgorde van de huidige CD, zodat de tracks daarna in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

Herhalen en Willekeurig afspelen inschakelen tijdens het afspelen van een CD:

1. Druk op de toets **MENU** (2).
2. Selecteer **Audio-instel..**
3. Selecteer **Herh. of Willek..**
4. Druk op **OK**.

MP3-BESTANDEN AFSPELEN

MP3-CD's kunnen veel meer muziek bevatten dan conventionele CD's, omdat de tracks tijdens het opnemen extra worden gecomprimeerd.

Als u een MP3-CD gebruikt, moet u elke opnamesessie correct afsluiten, maar de CD zelf hoeft nog niet te worden afgesloten.

De hoogste compressieverhouding die wordt ondersteund, is 320 kilobits per seconde (kbps). Als een compressieverhouding van minder dan 128 kbps wordt gebruikt, kan de DSP-functionaliteit (Digital Signal Processing) verloren gaan.

In de normale afspelvolgorde voor CD's met meerdere mappen speelt de geluidsinstallatie eerst de tracks in de hoofdmap en daarna tracks in eventuele submappen.

Als een CD een combinatie bevat van MP3-bestanden en CDDA-tracks, worden de MP3-bestanden genegeerd.

1. Gebruik de rechterknop van de navigatieregeling (3) om de tracklijst van de huidige map weer te geven. Gebruik de linkerknop om de lijst met mappen weer te geven.