

- ! Als u het deksel van een zekeringkast verwijderd, dient u ervoor te zorgen dat er geen vocht in de kast komt. Doe het deksel zo spoedig mogelijk weer dicht.

Toegang tot de zekeringen kan als volgt worden verkregen:

1. Zekeringkast in de motorruimte.
 - Om toegang te krijgen tot de zekeringkast: Verwijder de 2 plastic bevestigingen (zie afbeelding) en trek de buis omhoog om deze los te maken van de luchtbox.
 - Ontgrendel de lipjes (met pijl) om het deksel van de zekeringkast los te maken.
De nummers en locaties van de zekeringen in de motorruimte staan vermeld aan de binnenkant van het deksel van de zekeringkast.
2. Zekeringkast in passagiersruimte (bovenste): Open het dashboardkastje en haal het paneel uit de voering van het handschoenenkastje. Een sticker op het paneel toont de beveiligde circuits en de locaties van de zekeringen.
3. Zekeringkast in passagiersruimte (onderste): Verwijder het onderste toegangspaneel.
4. Zekeringkasten in kofferruimte (bovenste en onderste): Verwijder het paneel uit de linkerzijafwerking van de kofferruimte. Een sticker op het paneel toont de beveiligde circuits en de locaties van de zekeringen.
5. Zekeringkast in kofferruimte (onder vloer) (indien aanwezig): Til de bodemplaat van de kofferruimte op en verwijder het reservewiel en de behuizing van bandenreparatieset (zie afbeelding). De zekeringnummers worden op de zekeringkast weergegeven.

EEN ZEKERING VERVANGEN

- ! Schakel altijd het contact en tevens het betreffende elektrische circuit uit voordat u een zekering vervangt.
- ! Breng door Land Rover goedgekeurde vervangingszekeringen met dezelfde waarde en van hetzelfde type aan, of zekeringen met een overeenkomstige specificatie. Het gebruik van een verkeerde zekering kan schade aan het elektrische systeem van het voertuig veroorzaken en brand tot gevolg hebben.
- ! Als de nieuwe zekering na het aanbrengen doorslaat, dient u het systeem door uw dealer/erkende reparateur te laten controleren.

N.B.: Land Rover raadt u aan om de relais alleen door hiervoor gekwalificeerde personen te laten vervangen.

De pincet voor het verwijderen van zekeringen bevindt zich in de zekeringkast in de passagiersruimte. Pak met de pincet de kop van een zekering vast en trek de zekering uit de aansluiting. Als de draad van de zekering is gebroken, is de zekering doorgeslagen en moet u deze vervangen.

Het voertuig wordt nieuw afgeleverd met enkele reservezekeringen in de zekeringkast in de passagiersruimte. Raadpleeg de sticker op de zekeringkast voor meer informatie.