

- Lang indrukken om de handmatige zoekfunctie van de radio te openen of om vooruit door een track op een CD te scannen. Terwijl de handmatige zoekfunctie van de radio in werking is, kunt u met verdere korte toetsdrukken de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen.

14. CD-uitwerptoets.

15. Terug zoeken:

- Kort indrukken om het vorige radiostation of de vorige track op de geselecteerde geluidsbron te selecteren.
- Lang indrukken om de handmatige zoekfunctie van de radio te openen of om achteruit door een track op een CD te scannen. Terwijl de handmatige zoekfunctie van de radio in werking is, kunt u met verdere korte toetsdrukken de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen.

16. **MODE**: Druk meermaals op deze toets om door alle geluidsbronnen te bladeren.

17. Druk hierop om het volume te verhogen.

18. Druk hierop om het volume te verlagen.

19. Terug zoeken:

- Kort indrukken om het vorige radiostation of de vorige track van de geselecteerde geluidsbron te selecteren.
- Lang indrukken om achteruit te scannen naar een vorige track.

20. Verder zoeken:

- Kort indrukken om het volgende voorkeuzestation of de volgende track op de geselecteerde geluidsbron te selecteren.
- Lang indrukken om vooruit te scannen naar een volgende track.

ADAPTIEVE VOLUMEREGELING (AVC)

De AVC-functie past het geluidsvolumeniveau aan om veranderingen in de rijgeluiden te compenseren, terwijl de snelheid van het voertuig toe- of afneemt.

N.B.: De AVC-instelling vertegenwoordigt de volumetoename en niet het volumeniveau.

Als u het AVC-niveau op **nul** instelt, neemt het volume niet toe. Bij een lage instelling is de volumetoename bij snelheidsveranderingen minimaal. Als u een hoog niveau instelt, is de volumetoename bij snelheidsveranderingen duidelijk merkbaar.

Het AVC-niveau instellen:

1. Druk op de toets **MENU** (2).
2. Selecteer **Audio-instel..**
3. Selecteer **Adaptieve volumeregeling** en druk vervolgens op **OK**.
4. Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste AVC-niveau in te stellen (bereik 0-7).

DE GELUIDSINSTELLINGEN VERANDEREN

De klankkleur aanpassen:

1. Druk op de toets **MENU** (2).
2. Selecteer **Audio-instel..**
3. Selecteer **Geluid**. In dit menu kunt u de instellingen voor bas, treble, balans en fader aanpassen met de navigatietoetsen.
4. Druk op **OK** om de instellingen op te slaan en terug te gaan naar het vorige scherm.

N.B.: Als u binnen een aantal seconden geen instelling verandert, gaat het systeem terug naar het vorige scherm.

LICENTIES

Zie 145, **LICENTIES**.