

De ruitenwissers bewegen nu naar de onderhoudsstand.

4. Nadat u de nieuwe onderdelen hebt gemonteerd, schakelt u het contact uit. Hierdoor keren de ruitenwissers terug naar de parkeerstand.

DE RUITEN OPNIEUW INSTELLEN

Als de accu losgekoppeld of de voeding onderbroken is geweest, moet u de ruiten opnieuw instellen.

Zodra de voeding is hersteld, stelt u de ruiten als volgt opnieuw in:

1. Doe de ruit helemaal dicht.
2. Laat de schakelaar los, til hem daarna op naar de sluitstand en houd hem 1 seconde in deze stand.
3. Herhaal deze procedure voor elke ruit.