

Bij een storing blijft dit waarschuwinglampje branden en verschijnt de mededeling **DSC NIET BESCHIKBAAR** op het message centre. U kunt nog wel met het voertuig rijden, maar de DSC is niet beschikbaar. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) UIT (ORANJE)



Gaat branden wanneer de DSC wordt uitgeschakeld. Er klinkt een geluid en op het message centre wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS) (ORANJE)



Dit lampje gaat even branden tijdens de lampjescontrole als u het contact inschakelt.

Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing in de ABS. Rijd voorzichtig, waarbij u hard remmen vermijdt, en roep zo snel mogelijk deskundige hulp in.

AIRBAG (ORANJE)



Gaat branden bij de lampjescontrole wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit als de motor is gestart.

Als het lampje tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing in het airbagsysteem. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING (ORANJE)



Gaat branden bij een systeemstoring. De koplampen werken nog wel, maar deze functie werkt niet naar behoren. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

ACHTERMISTLICHTEN (ORANJE)



Gaat branden wanneer u de achtermistlichten inschakelt.

GLOEIBOUGIES (ORANJE)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt om aan te geven dat de gloeibougies actief zijn.

VOLGFUNCTIE (ORANJE)



Gaat branden als de adaptieve cruise control in de volgfunctie staat.

BUITENTEMPERATUUR (ORANJE)



Gaat branden wanneer de buitentemperatuur zo laag is dat er ijzel op de weg kan zijn.

LAAG BRANDSTOFPEIL (ORANJE)



Dit lampje gaat branden als het brandstofpeil te laag is. Tank bij de eerstvolgende gelegenheid.

De pijl geeft de plaats van de brandstofvuldop in het voertuig aan.