STEMINSTELLINGEN

- **Opdrachtenlijst**: door op de schermtoets **I** naast een opdracht te drukken, worden alternatieve manieren voor uitspreken van een opdracht getoond.
- **Spraaklabels**: Selecteer deze optie om de categorieën te bekijken. Selecteer een categorie om de spraaklabels van het geselecteerde systeem te beheren. Zie **171, SPRAAKLABELS**.
- **Instructies**: Selecteer deze toets om enkele korte instructies voor de spraakbediening te bekijken. Selecteer **Spraaktutorial** voor meer uitgebreide instructies voor de spraakbediening (annuleer dit via het weergegeven dialoogvenster of door de spraakbedieningstoets ingedrukt te houden).
- **Voorkeuren**: Selecteer deze optie om de volgende instellingen te veranderen:
  - **Spraakprofiel**: selecteer deze optie om het spraaksysteem te trainen een bepaalde stem of een bepaald accent beter te herkennen. De standaardinstelling is **Stand**. Om een spraakprofiel op te bouwen voor **Gebr. 1** of **Gebr. 2**, moet u eerst het trainingsprogramma voltooien.

    Om de training voor de eerste keer te voltooien, selecteert u **Gebr. 1** of **Gebr. 2** en volgt u de instructies op het scherm en de gesproken instructies.
  - **Spraakfeedback**: selecteer **Aan/Uit**.
  - **Terugkop. volume**: wijzig dit met de toetsen **+/-**. Het is niet mogelijk om het volume te verlagen tot nul.
  - **Spraaktraining**: selecteer deze optie om toegang te krijgen tot het trainingsprogramma van het spraaksysteem. Dit is ontworpen om het systeem de spraakkarakteristieken van een gebruiker beter te laten herkennen. Selecteer **Gebr. 1** of **Gebr. 2** en volg de instructies op het scherm en de gesproken instructies. Zie **171, SPRAAKTRAINING**.

U kunt de trainingssessie te allen tijde annuleren door het dialoogvenster op het scherm aan te raken of de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt te houden. Zie **170, DE SPRAAKBEDIENING GEBRUIKEN**.

VALETFUNCTIE INSCHAKELEN

Met de valetfunctie kunt u het voertuig laten vergrendelen door een parkeerwachter zonder deze toegang te geven tot de kofferruimte. De valetfunctie voorkomt tevens dat het touchscreen kan worden bediend, zodat telefoonnummers en navigatiebestemmingen niet toegankelijk zijn.

Telkens wanneer de valetfunctie wordt gebruikt, moet een PIN-nummer worden ingevoerd.

1. In het scherm **Hoofdmenu** selecteert u **Valet**.
2. Voer een gemakkelijk te onthouden 4-cijferige pincode in. U wordt verzocht om de pincode te bevestigen. Als u de PIN wilt annuleren, selecteert u **Verwijd.**. Als u de PIN hebt geannuleerd of verkeerd hebt ingevoerd, wordt u gevraagd de PIN opnieuw in te voeren.
3. **Valetfunctie geactiveerd** wordt weergegeven om aan te geven dat de PIN is geaccepteerd.

De kofferruimte zit nu veilig op slot met de valetfunctie en op het scherm wordt aangegeven dat de **valetfunctie is ingeschakeld**.