

- Start de motor niet of laat de motor niet lopen in een afgesloten, ongeventileerde ruimte.
- Rijd niet met de achterklep open.
- Breng geen wijzigingen in het uitlaatsysteem aan.
- Repareer lekkages in het uitlaatsysteem altijd onmiddellijk.
- Als u denkt dat er uitlaatgassen in het voertuig komen, laat u de oorzaak hiervan onmiddellijk verhelpen.

N.B.: Als de brandstoftank leeg raakt, kan de motor overslaan. Dit kan schade aan het emissieregelsysteem veroorzaken.

GLOEILAMPJES VERVANGEN

 Als u de verlichting net hebt uitgeschakeld, moet u de gloeilampjes eerst laten afkoelen. Het hanteren van hete gloeilampjes kan tot persoonlijk letsel leiden.

 U dient de lampjes altijd te vervangen door lampjes van het juiste type en volgens de juiste specificatie. Neem bij twijfel contact op met een dealer/erkende reparateur voor advies. Zie **288**, **GLOEILAMPSPECIFICATIES**.

 Voordat u een lamp gaat vervangen moeten zowel de desbetreffende lamp als het contact zijn uitgeschakeld. Als er stroom op het circuit staat, kan zich kortsluiting voordoen, waardoor het elektrische systeem van het voertuig beschadigd kan raken.

Niet alle lampen kunnen worden vervangen. De volgende lampen kunnen worden vervangen:

- Koplampen.
- Richtingaanwijzers.
- Achteruitrijlichten.
- Achtermistlichten.

- Sommige binnenverlichting.

Alle andere externe lampen en sommige interieurlampen zijn LED-lampen (Light Emitting Diode) en kunnen alleen door een dealer/erkende reparateur worden vervangen.

Bij alle vervangingsprocedures is het noodzakelijk onderdelen te verwijderen om toegang te krijgen tot de gloeilampjes.

 U mag de koplampen alleen door deskundige monteurs laten verplaatsen. Neem bij twijfel contact op met een dealer/erkende reparateur.

N.B.: Om een lampje in een koplamp eenheid te vervangen, hebt u een kruiskopschroevendraaier en een steeksleutel van 10 mm nodig.

XENONLAMPJES

 Voor het ontsteken van het gas en de metaaldamp die door de xenonlampjes worden gebruikt is een hoge spanning nodig. Contact met deze spanning kan ernstig letsel veroorzaken. U mag het vervangen of onderhouden van xenonlampjes alleen door deskundige monteurs laten uitvoeren.

 Xenonlampjes werken bij een zeer hoge temperatuur. Zorg dat de lampjes zijn afgekoeld voordat u ze gaat aanraken.