

Коробка передач

4. Для выхода из режима CommandShift™ и возврата в режим **S** слегка потяните переключатель повышения передачи (+) и удерживайте его примерно 1 секунду. Для возврата в режим **D** переведите селектор обратно в положение **D**.

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прежде чем выйти из автомобиля, убедитесь, что селектор передач находится в положении **P**, двигатель выключен, электрический стояночный тормоз (EPB) включен, а электронный ключ не остался в автомобиле.
- ⚠** Не выбирайте положение **P** во время движения автомобиля. Это может привести к серьезному повреждению коробки передач.
- ⚠** Запрещается включать задний ход **R**, когда автомобиль движется вперед. Это может привести к серьезному повреждению коробки передач.
- ⚠** Не включайте передний ход при движении автомобиля назад. Это может привести к серьезному повреждению коробки передач.
- ⚠** Не повышайте частоту вращения двигателя и не допускайте его работы на оборотах выше холостых при выборе **D** или **R**, а также на неподвижном автомобиле с включенной передачей. Это может привести к серьезному повреждению коробки передач/двигателя.

! Не держите автомобиль на включенной передаче при работающем двигателе во время стоянки. Всегда выбирайте режим **N** и включайте EPB, если двигатель работает на холостом ходу в течение продолжительного времени. При выборе любой другой передачи автомобиль может повести себя непредсказуемо.

! Не выбирайте положение **N** при буксировке автомобиля. См. **343, СПОСОБ ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЯ**.

ПОВОРОТНЫЙ СЕЛЕКТОР

Перед тем как заглушить двигатель, необходимо перевести селектор в положение **P**. Если при выключении двигателя выбрана любая другая передача, селектор переместится в положение **P** перед его опусканием в центральную консоль.

Если после выбора положения **N** двигатель выключен, то через 10 минут система включит положение **P**. Эта задержка оставляет достаточно времени для прохождения автомобилем автомойки.

СЕЛЕКТОР НЕ ВЫДВИГАЕТСЯ

Если возникает помеха выдвижению селектора передач, устранит ее и затем запустите двигатель. Селектор должен подняться обычным образом.