

СПОСОБ ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Эвакуация или транспортировка автомобиля должна осуществляться на специально предназначенном для этого эвакуаторе или прицепе.

- ⓘ Буксировку/транспортировку автомобиля доверяйте только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию, и проверяйте правильность крепления автомобиля.
- ⓘ Прежде чем приступить к буксировке, специалист по эвакуации должен активировать функцию сервисного выключения положения парковки КПП. Описание этой процедуры приводится в отдельном руководстве для специалистов по обслуживанию. Если не активировать функцию сервисного выключения положения парковки, это может привести к серьезному повреждению коробки передач.
- ⓘ Данный автомобиль нельзя буксировать на четырех колесах и эвакуировать методом частичной погрузки. Это может привести к серьезному повреждению коробки передач.