

предупреждение.....	39
проверки.....	38
регулировка.....	35
сигнализатор.....	61
Ремонт повреждений лакокрасочного покрытия.....	290
Роликовые стенды.....	275
Рулевая колонка	
замок.....	12
эвакуация автомобиля.....	12
Рулевое колесо	
подогрев.....	33
регулировка.....	33
Рулевое колесо с обогревом.....	33
Ручной тормоз.....	133

С

Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	64
Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	63
Световой сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	64
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	65
Световые приборы	
замена лампы.....	278
интенсивность освещения салона.....	72
конденсат.....	69
ксеноновые фары.....	279
обнаружение работы стеклоочистителей в режиме автоматического включения освещения.....	69
подсветка.....	72
расположение плафонов освещения салона.....	71
сигнализатор TPMS.....	64
сигнализаторы.....	60
спецификация ламп.....	358
тест.....	60

Световые сигнализаторы и индикаторы.....	60, 64
ABS.....	62
DSC включена.....	62
HDC.....	64
адаптивная система переднего освещения (AFS).....	63
габаритные фонари.....	64
дальний свет фар.....	65
двигатель/коробка передач.....	62
задние противотуманные фонари.....	63
индикаторы.....	65
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	65
критическое предупреждение.....	60
круиз-контроль.....	64
наружная температура.....	63
низкий уровень топлива.....	63
низкое давление масла.....	60
подушки безопасности.....	53, 63
проверка ламп.....	60
режим поддержания дистанции ACC.....	63
ремень безопасности.....	61
свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	63
сигнализатор переключения передачи.....	64
система контроля давления в шинах (TPMS).....	64
система управления дальним светом.....	65
стояночный тормоз.....	61
тормозная жидкость.....	61–62
указатели поворота на прицепе.....	65
уровень заряда аккумуляторной батареи.....	61
функция предупреждения о препятствиях впереди.....	64
Свечи предпускового подогрева сигнализатор.....	63
Селектор передач	
неисправность.....	126

Селектор передач не поднимается.....	126	система видеокамер кругового обзора.....	174
Сенсорный экран		служебный режим.....	96
воспроизведение с портативного устройства.....	196	смена портативного устройства.....	198
выбор языка.....	95	сопряжение портативного устройства.....	197–198
главное меню.....	93	телефон	
данные Ecu.....	123	сопряжение.....	218
дополнительные функции.....	97	телефонная книга.....	220
запрет показа.....	203	управление.....	94
звук кнопок.....	95	уход за сенсорным экраном.....	94
климат-контроль в передней части салона.....	98	факты о топливной экономичности.....	123
меню 4x4i.....	167	часы.....	95
настройка.....	94	ярлыки.....	95
настройки громкости.....	95	Сенсорный экран.....	290
настройки системы.....	95	Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).....	62
настройки экрана.....	94	Сигнализатор двигателя/коробки передач.....	62
органы управления DVD-проигрывателем.....	202	Сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	65
органы управления аудио/видеосистемой.....	176	Сигнализатор низкого давления масла.....	60
органы управления видеопроигрывателем.....	202	Сигнализатор низкого уровня топлива.....	63
органы управления радио.....	184	Сигнализаторы указателей.....	65
органы управления режимом двойного изображения.....	204	Сигнализация.....	274
органы управления ТВ.....	199	автоматическое повторное запираение и включение сигнализации.....	20
подключение нескольких портативных устройств.....	196	кренометр.....	22
подключение портативного устройства.....	193	отключение из салона.....	22
подключение портативных устройств.....	194	сирена с автономным питанием.....	22
подогреватель, работающий на топливе.....	102	Сигнализация автомобиля.....	274
подогрев сидений.....	100	Сиденья	
портативные устройства		детские кресла.....	41
органы управления.....	190	задние подголовники.....	31
радио DAB.....	187	ограничение перемещения сиденья.....	26
режим двойного изображения.....	205	очистка ремней безопасности.....	289
сиденья с подогревом и охлаждением.....	101	передние подголовники.....	31
		передние с ручной регулировкой.....	24
		передние с электроприводом.....	25

перечень проверок креплений детских кресел.....	45	Система динамической стабилизации DSC.....	128
подогрев.....	100	включение.....	129
посадка на задние сиденья.....	28	выключение.....	128
правильная посадка.....	26	Система контроля "мертвых зон"	
расположение детского кресла.....	43	блокировка датчиков.....	84
рекомендованные детские кресла.....	45	выводимые на экран сообщения....	84
сигнализатор ремней безопасности.....	61	уведомление об автомобиле, выполняющем обгон.....	80
складывание и раскладывание задних сидений.....	30	функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	83
с климат-контролем.....	101	Система контроля давления в шинах (TPMS).....	330
сохранение в память положения сиденья.....	27	клапаны.....	325
страховочные лямки детского кресла.....	47	полноразмерное запасное колесо.....	331
установка ISOFIX.....	46	сигнализатор.....	64
Сиденья с климат-контролем.....	101	уход за шинами.....	321
Сиденья с ручной регулировкой.....	24	Система контроля устойчивости на спуске.....	164
Сиденья с электроприводом.....	25	сигнализатор.....	64
ограничение перемещения сиденья.....	26	температура тормозов.....	166
посадка на задние сиденья.....	28	управление выключением тормоза.....	165
сохранение в память положения сиденья.....	27	Система пассивной безопасности (SRS)	
Символы справочника.....	2	боковые подушки безопасности.....	52
Сирена с автономным питанием.....	22	раскрытие подушки безопасности.....	53
Система "Стоп/Старт"		расположение подушек безопасности.....	49
включение.....	121	сигнализатор подушек безопасности.....	53, 63
выключение.....	122	техническое обслуживание подушек безопасности.....	274
Система адаптивного управления подвеской.....	131	фронтальные подушки безопасности.....	52
Система видеорекамер кругового обзора.....	174	шторки безопасности.....	52
меню сенсорного экрана.....	174	Система помощи при парковке задним ходом.....	136
система помощи при буксировке Tow Assist.....	175	камера заднего вида.....	141
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC)		неисправность системы.....	138
включение.....	129	система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	140
выключение.....	128		
горит сигнализатор DSC.....	62		
сигнализатор выключенной DSC.....	62		

Система помощи при парковке	
передним ходом.....	136
неисправность системы.....	138
Система помощи при присоединении прицепа	
камеры.....	113
Система помощи при экстренном торможении.....	132, 158
Система предупреждения о препятствиях впереди.....	157
Система радиоинформации (RDS)	
автоматическая перенастройка....	250
Система регулировки тягового усилия.....	130
Системы помощи при парковке	
камера заднего вида.....	138, 141
неисправность системы.....	138
очистка датчика.....	137
очистка датчиков.....	286
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	140
управление.....	136
Служебный режим.....	96
отмена.....	96
Смена подключенного телефона.....	218
Снятие аккумуляторной батареи.....	303
Снятие запасного колеса.....	339
Соответствие нормам ЕС (навигация).....	244
Сопряжение	
при помощи телефона.....	217
Сопряжение телефона.....	218, 262
Спидометр.....	55
Список служб DAB.....	254
Спутниковая навигация	
TMC.....	235, 237
значки.....	236
автоматическое изучение маршрута.....	230
арабский язык.....	235
бездорожье	
ввод маршрута.....	238
маршруты.....	237
опции маршрута.....	238
быстрый выбор POI.....	230
быстрый маршрут.....	229
введенные ранее пункты назначения.....	232
ввод координат.....	232
восстановление настроек по умолчанию.....	231
выбор въезда/съезда с автомагистрады.....	233
голосовые команды.....	213
голосовые указания.....	230
загрузка сохраненного маршрута.....	238
избранные пункты.....	231
изображение компаса.....	239
карта.....	232
автомасштабирование.....	227
разделенный экран.....	226
контакты в экстренных случаях.....	232
меню.....	224
местоположение дилеров.....	233
местоположение дома.....	231
начать указание маршрута.....	229
общие сведения.....	222
объекты инфраструктуры (POI).....	233–234
категории.....	234
поиск.....	234
отмена инструкций.....	230
правовые организации.....	240, 242–244
пункты объезда.....	229
режимы экрана.....	227
указание пункта назначения.....	228
область поиска.....	228
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	232
управление.....	223
Старение (шин).....	327
Стеклоомыватели.....	73
Стеклоочистители, скорость работы которых зависит от скорости автомобиля.....	76
Стеклоочистители и омыватели.....	73