

- После завершения парковочного маневра будет отображено сообщение **STOP! Park assist finished** (СТОП! Работа системы помощи при парковке park assist завершена), и система Park assist прекратит воздействие на рулевое управление.

При выявлении неисправности системы подается непрерывный звуковой сигнал и на информационной панели появляется сообщение. Обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

ВЫЕЗД С ПАРКОВКИ

Функция "выезд с парковки" облегчает маневрирование в ограниченном пространстве при выезде с параллельного парковочного места. Для правильной работы системы необходимо, чтобы между вашим и передним автомобилем оставалось пространство.

Чтобы включить систему, нажимайте соответствующую кнопку до тех пор, пока не будет выбрана нужная опция.

- На информационной панели появится окно системы Park assist и сообщение **Enough space to exit** (Достаточно места для выезда). Все сообщения системы Park отображаются на информационной панели. Выполните действие при появлении текстовых или звуковых инструкций.
- На экране появится сообщение **Release wheel, measuring...** (Отпустите рулевое колесо, осуществляется измерение...). Рулевое колесо необходимо отпустить.

- Поступит указание **Select D and await next instruction** (Выберите D и ждите дальнейших инструкций). Затем система Park assist берет контроль за рулевым управлением на себя. Осторожно отпустите педаль тормоза, чтобы медленно вывести автомобиль с парковочного места. Следуйте указаниям на информационной панели.



Водитель должен сохранять полный контроль над работой акселератора и тормоза на протяжении всего маневра.



Не трогайтесь с места, пока не появится сообщение **Drive forward with care** (Осторожно двигайтесь вперед).

Примечание: Если во время маневра повернуть рулевое колесо вручную, система Park assist выключится.

Примечание: Если во время маневрирования скорость автомобиля превысит 6 км/ч (4 мили/ч), система Park assist будет отображать соответствующее сообщение, пока скорость не станет меньше 6 км/ч (4 мили/ч). Если скорость движения не уменьшится, система Park assist отключится.

- Если для выезда с парковочного места требуется выполнить дополнительные маневры, соответствующие указания появятся на информационной панели. Следуйте инструкциям.