

# Выход из автомобиля

## ЗАПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

**ВНИМАНИЕ:** Не допускаются никакие усовершенствования и модернизация противоугонной системы. Подобные изменения могут привести к отказу системы.

Предусмотрено два уровня охранной системы:

- Простое запирание: закрыв все двери и багажник, однократно нажмите кнопку запирания на электронном ключе для простого запирания и активации охраны периметра. В подтверждение запирания начнет мигать светодиод сигнализации на щитке приборов, а фонари аварийной сигнализации мигнут один раз. Наружные зеркала с электроприводом складывания сложатся (если функция включена).
- Двойное запирание: при повторном нажатии кнопки в течение трех секунд производится двойное запирание автомобиля и полная активация сигнализации. Фонари аварийной сигнализации мигнут еще раз, подтверждая состояние усиленного двойного запирания. Также в качестве подтверждения может прозвучать звуковой сигнал. Звуковое предупреждение можно включить/отключить с помощью функции **Audible lock warning** (Звуковое предупреждение запирания) в меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля). См. 55, **МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.

Запирание автомобиля не произойдет, если дверь салона, багажного отделения или капот открыты или включено зажигание. Фонари не мигнут, и при попытке запирания электронным ключом прозвучит звуковое предупреждение неполного запирания.

Перед запиранием убедитесь, что электронный ключ не остался в автомобиле. Если автомобиль находится в зоне радиочастотных помех или электронный ключ экранирован металлическими предметами, то после закрытия и запирания автомобиля открыть его в дальнейшем может быть невозможно.

Перед запиранием удалите из автомобиля дополнительные электронные ключи.

**Примечание:** Лючок топливоналивной горловины можно открыть, только когда автомобиль не заперт.

## ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ

Функция простого запирания позволяет заблокировать двери автомобиля от открывания снаружи. Двери при этом можно отпереть и открыть с помощью внутренних ручек. В этом режиме включается только охрана периметра (наружная). Если автомобиль находится в режиме простого запирания и сигнализация активирована, то при открытии капота, двери багажного отделения или салона включится звуковая сигнализация.