



E150257

1. Zur Aktivierung der Speicherfunktion die Positionsspeichertaste an der Fahrertür drücken. Der Schalter leuchtet auf.
2. Zum Speichern der aktuellen Einstellungen innerhalb von fünf Sekunden eine der Speichertasten drücken. Zur Bestätigung der Speicherung der Einstellungen erscheint auf dem Informationsdisplay die Meldung **Speicher (1, 2 oder 3) abgespeichert**, begleitet von einem akustischen Signal.

Hinweis: Eine Sitzposition wird nur während des aktiven Zeitraums von 5 Sekunden im Speicher abgelegt.

Hinweis: Bei Ablegen einer neuen Position im Speicher werden bereits vorhandene Einstellungen überschrieben.

Zum Abrufen einer gespeicherten Position die entsprechende Speichertaste (2) drücken. Auf dem Informationsdisplay wird die Meldung **Speicher (1, 2 oder 3) abgerufen** angezeigt.

Coupé-Beifahrersitz

Eine Sitzposition wird mit dem gleichen Verfahren im Speicher abgelegt wie beim Speichern der Fahrersitzposition. Zum Speichern der aktuellen Einstellungen für den Sitz die Speichertaste drücken.

EIN-/AUSSTIEGSHILFE

Bei konfigurierter Ein-/Ausstiegshilfe senkt sich der Fahrersitz automatisch ab, wenn die Zündung ausgeschaltet und die Tür geöffnet wird. Bei Rückkehr in das Fahrzeug fährt der Sitz in seine zuvor eingestellte Position zurück, wenn die Fahrertür geschlossen und der Sicherheitsgurt angelegt wird.

Diese Funktion kann über das Instrumententafel-Menü aktiviert bzw. deaktiviert werden. Siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

ZUGANG ZU DEN RÜCKSITZEN

Die Vordersitze können für den Ein- und Ausstieg zu und von den Rücksitzen geneigt und elektrisch nach vorn gefahren werden.

- ! Darauf achten, die Rückenlehnen beim Zugang zu den Rücksitzen nicht zu beschädigen.

Standardsitze



E150258

1. Den Verriegelungshebel anheben und die Sitzlehne nach vorn neigen.

2. Den Schalter nach vorn drücken oder den seitlich angebrachten Schalter (3) verwenden, um den Sitz elektrisch nach vorn zu schieben.
3. Um den Sitz in seine Position zurückzubringen, die Sitzlehne neigen, bis sie in ihrer vorherigen Position einrastet. Den Schalter (4) nach hinten drücken, bis der Sitz an seiner vorherigen Position stehen bleibt.

Hinweis: Die vorherige Position kann eine Speicherposition oder eine manuell eingestellte Position sein. Wenn der Sitz weiter nach hinten bewegt werden soll und ein weiteres Verstellen möglich ist, den Schalter (3 oder 4) erneut gedrückt halten.

Hinweis: Die vorherige Position kann eine Speicherposition oder eine manuell eingestellte Position sein. Soll der Sitz weiter nach hinten bewegt werden, und ist ein weiteres Verstellen möglich, den Schalter (2 oder 3) erneut gedrückt halten.

Sportsitze



1. Den Verriegelungshebel anheben und die Sitzlehne nach vorn neigen.
2. Den seitlich angebrachten Schalter drücken, um den Sitz elektrisch nach vorn zu verschieben.