

- Der Notfallalarm wird auch deaktiviert, wenn der START/STOP-Knopf gedrückt wird und ein gültiger Smart Key vorhanden ist.
5. Annäherungsbeleuchtung:
 - Beim Annähern an das Fahrzeug im Dunkeln drücken, um die Annäherungsbeleuchtung einzuschalten. Erneut drücken, um die Annäherungsbeleuchtung auszuschalten.
 - Die werkseitig eingestellte Zeitspanne für die Annäherungsbeleuchtung beträgt 30 Sekunden. Diese Verzögerungszeit kann auf eine Beleuchtungsdauer von 0–240 Sekunden konfiguriert werden. Siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

***Hinweis:** Auf einigen Märkten werden beim zweiten Drücken der Taste die Scheinwerfer und die Rückfahrcheinwerfer eingeschaltet. Um die Beleuchtung auszuschalten, muss die Taste ein drittes Mal gedrückt werden.*
 6. Zugang mit dem Notschlüssel: Die Seitenabdeckung aufschieben und herausnehmen.
 7. Die Notschlüsselklinge herausnehmen und aufklappen.
 8. Falls das Fahrzeug nicht mit dem Smart Key geöffnet werden kann, die Schlüsselklinge in den Schlitz am Fuß der Türschlossabdeckung stecken. Der Türschlossabdeckung ist mit einem Schlüsselssymbol gekennzeichnet. Um die Abdeckung zu lösen, die Schlüsselklinge vorsichtig nach oben hebeln. Um die Abdeckung von den Halteclips zu lösen, die Schlüsselklinge vorsichtig drehen. Die Schlüsselklinge zur Schlossbetätigung in das freigelegte Schloss stecken und drehen, um es zu öffnen. Der Alarm wird ausgelöst. Um die Alarmanlage auszuschalten, siehe **97, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.

***Hinweis:** Beim Wiederanbringen der Türschlossabdeckung die oben Halteclips ausrichten, bevor die Abdeckung in die Einbauposition gedrückt wird.*

***Hinweis:** Wird die linke Vordertür mit der Schlüsselklinge entriegelt, ertönt der Alarm, bis der Smart Key korrekt positioniert wird.*

***Hinweis:** Ein Ersatz-Smart Key ist nur bei einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich. In diesem Fall sind ein Eigentumsnachweis und die Vorlage eines Ausweises erforderlich. Ein Händler bzw. ein autorisierter Servicebetrieb ist bei Verlust oder Diebstahl des Smart Keys umgehend zu informieren.*
 9. Keyless Entry/Exit:
 - Die Türaußengriffe haben separate Entriegelungs- und Verriegelungssensoren. Der Entriegelungssensor befindet sich auf der Innenfläche des Griffs.

EINZEL-/MEHRPUNKTEINSTIEG

Beim Drücken der Entriegelungstaste wird das Fahrzeug auf eine von zwei Arten entriegelt: