Gedrückt halten, um das Fond-Multimediasystem auszuschalten.

2. Auswahl des linken Bildschirms
3. Auswahl des rechten Bildschirms
4. Auswahl der Videoquelle
5. Navigations-Zusammenfassung. Nur Brasilien: 1/12 Bildschirmsegment auswählen.
6. Durchsuchen/TV-Kanalliste anzeigen.
7. DVD-Menü.
8. Nächster Titel/Datei/Kanal/Sender.
9. Vorheriger Titel/Datei/Kanal/Sender.
10. Wiedergabe/Pause.
11. Wiedh. Nur Brasilien: Wiederholen und 'rote' Auswahlen.
12. Informationen. Nur Brasilien: Informationen und 'gelbe' Auswahlen.
13. Untertitel ein/aus. Nur Brasilien: Untertitel ein/aus und 'grüne' Auswahlen.
14. Drücken, um alle verfügbaren TV-Streams auszuwählen.
15. Fahrgastraum-Audiolautstärke ein/aus.
16. Zufallswiedergabe. Nur Brasilien: Shuffle und 'blaue' Auswahlen.
17. Fahrgastraum-Audiolautstärke verringern/stumm.
18. Fahrgastraum-Audiolautstärke erhöhen.
19. **Back (zurück):** Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
20. Radio Frequenzbandauswahl. Nur Brasilien: Radio Frequenzbandauswahl und interaktive TV-Auswahl.
21. Auswahl der Audioquelle
22. **OK**: Zur Bestätigung einer Auswahl drücken.
23. Cursor-Steuerung: aufwärts*.
24. Cursor-Steuerung: nach rechts*.
25. Cursor-Steuerung: abwärts*.
26. Cursor-Steuerung: nach links*.

* Je nach ausgewählter Quelle sind dies Multifunktionstasten.

VERWENDEN DES FOND-MULTIMEDIASYSTEMS

Damit das System auf die getroffene Auswahl reagiert, muss das obere Ende der Fernbedienung auf den betreffenden Bildschirm gerichtet werden.

Zum Aktivieren des Fond-Multimediasystems die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken, gefolgt von der entsprechenden Taste zur Bildschirmauswahl.

Anschließend die Taste für die gewünschte Audio- oder Video-Funktion drücken. Alle folgenden Tastenbetätigungen auf der Fernbedienung beziehen sich auf das zuletzt ausgewählte Benutzersystem.

Um eine versehentliche Bedienung im falschen Benutzersystem zu vermeiden, wird empfohlen, immer das gewünschte Benutzersystem zuerst auszuwählen, bevor eine andere Auswahl getroffen wird.

Hinweis: *Die Fernbedienung immer im Ablagefach aufbewahren, wenn sie nicht verwendet wird, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.*