

An die Schnittstelle für tragbare Geräte können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Über den Touchscreen wird zwischen den Geräten umgeschaltet. Zum Wechseln zwischen den Wiedergabemodi **iPod**, **USB**, **Bluetooth** oder **AUX** auswählen.

Das zuerst angedockte Gerät bleibt solange das aktive Gerät, bis dies geändert wird.

Wird nach dem Umschalten zum neu angedockten Gerät das erste Gerät wieder aktiviert, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde (nur USB und iPod).

**Hinweis:** Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem mit einem USB-Hub ist nicht möglich.

**Hinweis:** Am iPod- und am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

**Hinweis:** Optionen wie **Wiedh.** und **Shuffle** beziehen sich auf das derzeit aktive Gerät, nicht aber auf sonstige angeschlossene Geräte.

## ANMELDEN UND VERBINDEN ÜBER DEN MEDIAPLAYER

Weitere Informationen über die drahtlose **Bluetooth®**-Technologie siehe **176, INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®**.

**Hinweis:** Wie ein Mediengerät (über das Mediengerät) beim Fahrzeug angemeldet und mit ihm verbunden wird, ist davon abhängig, welches Mediengerät verwendet wird.

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. Im Hauptmenü **Audio/Video** wählen und dann die Schaltfläche **Eigene Musik +** berühren.
3. **Bluetooth** berühren.

4. Es wird ein Menü angezeigt. **Gerät wechseln** wählen.
5. Die Option **Gerät zu Fahrzeug** wählen.

**Hinweis:** Das drahtlose **Bluetooth®**-System des Fahrzeugs kann nur drei Minuten lang erkannt werden.

6. Mit dem Mediengerät nach drahtlosen **Bluetooth®**-Geräten suchen. Bei einigen Mediengeräten wird dies als neu angemeldetes Gerät bezeichnet. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Mediengeräts zu entnehmen.
7. Sobald das drahtlose **Bluetooth®**-System des Fahrzeugs erkannt wird, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Bei Aufforderung **Ja** wählen, um die Anmeldung zu bestätigen. Entweder das Gerät oder das Fahrzeugsystem verlangt eine PIN (persönliche Identifikationsnummer). Bei Aufforderung eine beliebige PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.
8. Die gleiche PIN auch in das andere Gerät eingeben.
9. Sobald das Gerät am System angemeldet und damit verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf die Ansicht **Eigene Musik, Bluetooth** umgeschaltet wird.

**Hinweis:** Einige Mediengeräte werden nicht automatisch verbunden und müssen über das Mediengerät selbst oder über die Option **Gerät wechseln** manuell verbunden werden.

## ANMELDEN UND VERBINDEN TRAGBARER GERÄTE ÜBER DEN TOUCHSCREEN

Weitere Informationen über die drahtlose **Bluetooth®**-Technologie siehe **176, INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®**.