

5. Den SoZ-Namen eingeben oder von der **Liste** auswählen.
6. Alternative **Kategorie** auswählen, um alle SoZ-Kategorien anzuzeigen und eine Auswahl zu treffen. Siehe **192, KATEGORIEN UND UNTERKATEGORIEN**.
7. Um die Suche weiter einzuzugrenzen, **Stadt** berühren, um einen Ortsnamen einzugeben.
8. Nach Auswahl des SoZ wird die Karte mit dem gewählten Ziel angezeigt.
9. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

***Hinweis:** Werden bei der Eingabe eines SoZ-Namens zu viele Übereinstimmungen angezeigt, zunächst den betreffenden Ort eingeben. Ist der Name des gewünschten SoZ nicht bekannt, eine SoZ-Kategorie auswählen.*

***Hinweis:** SoZ-Symbole können nur bis zum Zoomfaktor von 1 km angezeigt werden.*

STANDORTE DER HÄNDLER

Nähere Angaben zu Land Rover Händlern sind im Navigationssystem als Sonderziel-Kategorie in der Kategorie Auto/Kfz zu finden. Siehe **192, SUCHE LOKALER SOZ**.

KATEGORIEN UND UNTERKATEGORIEN

Die SoZ-Datenbank ist in verschiedene Kategorien unterteilt. Jede Hauptkategorie besteht aus mehreren Unterkategorien.

Die gewünschte Kategorie berühren, und dann die gewünschten Unterkategorien auswählen.

EIGENE SONDERZIELE

Weitere SoZ können heruntergeladen und zur Liste hinzugefügt werden. Das System kann bis zu 50.000 eigene Sonderziele in bis zu 100 Gruppen speichern (je nachdem, was zuerst eintritt).

Freie SoZ sind im Internet zu finden und können in das System heruntergeladen werden. Der Name der importierten Datei wird als Gruppenname angezeigt. Importierte Symbole werden auf der Karte angezeigt. Damit eine Datei oder ein Symbol erfolgreich heruntergeladen werden kann, müssen folgende Bedingungen vorliegen:

- Die SoZ-Datei muss im GPS-Exchange-Format (.gpx) Version 1.1 vorliegen.
- Der Name der SoZ-Datei darf keins der folgenden Zeichen enthalten: -, /, ;, *, ", <, >, oder |.
- Der Name der SoZ-Datei darf nicht mehr als 35 Zeichen enthalten.
- Der Name der Symbol-Datei muss dem Namen der SoZ-Datei entsprechen.
- Das Symbol darf aus höchstens 32 x 32 Punkten bestehen.
- Das Symbol muss im Format Bitmap (.bmp) oder jpeg (.jpg) vorliegen.

Um Dateien oder Symbole herunterzuladen, ein USB-Gerät anschließen, das die SoZ enthält. Siehe **159, ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS**.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.
3. **Eigene SoZ** berühren.
4. **Hinzuf.** wählen, um jede SoZ-Gruppe einzeln zum Herunterladen auszuwählen. **Bearbeiten** auswählen, um **Name**, **Symbol** oder **Tonsymbol** zu ändern, oder **Löschen** auswählen.

SUCHE LOKALER SOZ

Verwenden, um Sonderziele (SoZ) in der Nähe des Fahrzeugs auszuwählen.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Ziel eingeben** berühren.
2. **Weiter...** berühren.