

- Den Aufwärtspfeil ein drittes Mal berühren, um die Sitzbelüftung auszuschalten.

## Sitzzonen-Auswahl

Durch andauernde Auswahl der Schaltfläche **Sitzzone** werden nacheinander die drei Sitzzonen aufgerufen: gesamter Sitz, Sitzpolster oder nur Rückenlehne.

## ZUSATZHEIZUNG

Das Fahrzeug ist möglicherweise mit einer Zusatzheizung ausgestattet, die mit Kraftstoff aus dem Kraftstofftank des Fahrzeugs betrieben wird. Die Heizung funktioniert nur bei niedrigen Außentemperaturen und während der Motor läuft. Die Zusatzheizung erhöht für eine bessere Heizleistung die Temperatur des Motorkühlmittels. Sie kann auch von der Klimaanlagen-Zeitsteuerung gesteuert werden (sofern vorhanden).

Wenn die Heizung in Betrieb ist, kann beobachtet werden, dass Heizungsabgase unter der Fahrzeugfront austreten. Das ist normal und kein Grund zur Besorgnis.



**Die Zusatzheizung beim Tanken nicht einschalten. Andernfalls können sich Kraftstoffdämpfe entzünden und einen Brand bzw. eine Explosion auslösen.**



**Die Zusatzheizung nicht einschalten, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Es können sich hochgiftige Dämpfe bilden, die zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen können.**

## KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Die zeitgesteuerte Klimaregelung erzeugt eine angenehme Temperatur im Fahrgastraum, bevor Fahrer und Insassen einsteigen. Je nach Außentemperatur saugt das System Frischluft an, um den Fahrgastraum zu kühlen, oder es heizt ihn mit der Zusatzheizung.

Die Zusatzheizung wird auch bei sehr niedrigen Temperaturen verwendet, um den Motor zu wärmen und das Starten zu erleichtern.

Die zeitgesteuerte Klimaregelung kann über den Touchscreen oder über die Fernbedienung bedient werden.

In folgenden Fällen ist das System möglicherweise ohne Funktion oder wird automatisch ausgeschaltet:

- Zu wenig Kraftstoff
- Zu geringer Batterie-Ladezustand
- Kühlmittel hat die erforderliche Mindesttemperatur

## EINSTELLUNG EINER ZEIT FÜR EINE KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Der Touchscreen kann zur Voreinstellung von Aktivierungszeiten und zur manuellen Bedienung des Systems benutzt werden.

Bei aktiviertem System blinkt die LED in der **AUTO**-Taste der Klimaanlage.

**Hinweis:** Das System wird ausgeschaltet, wenn der Motor angelassen wird



E140084

Programmieren einer zeitgesteuerten Klimaregelung:

1. Die Taste **STARTMENÜ** drücken.