- Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel vorwärts zu durchsuchen. Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.

14. CD-Auswurftaste

15. Suchlauf rückwärts:

- Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
- Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel rückwärts zu durchsuchen. Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.

16. **MODE** (MODUS): Wiederholt drücken, um durch alle Audiooptionen zu scrollen.

17. Zum Erhöhen der Lautstärke drücken.

18. Zum Verringern der Lautstärke drücken.

19. Suchlauf rückwärts:

- Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder Titel auf einer gewählten Audioquelle auszuwählen.
- Zum rückwärts Scannen durch einen Titel lang drücken.

20. Suchlauf vorwärts:

- Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Sender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
- Zum vorwärts Scannen durch einen Titel lang drücken.

ADAPTIVE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion regelt die Lautstärke, um Änderungen in den Fahrgeräuschen beim Beschleunigen oder Abbremsen des Fahrzeugs auszugleichen.

Hinweis: *Die AVC-Einstellung steht für die Lautstärkeerhöhung, nicht den Lautstärkepegel.*

Bei einer AVC von **Null** wird die Lautstärke nicht erhöht. Bei einer niedrigen AVC-Einstellung ist die Lautstärkezunahme bei steigender Geschwindigkeit minimal. Bei einer hohen AVC-Einstellung ist der Grad der Erhöhung der Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend größer.

AVC einstellen:

1. Die Taste **MENU** (**2**) drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.
3. Die Option **Adaptive Lautst.** auswählen und mit **OK** bestätigen.
4. Die AVC-Einstellung mit der Navigationsbedienung auf einen gewünschten Wert zwischen 0 und 7 einstellen.

KLANGEINSTELLUNG

Klang einstellen:

1. Die Taste **MENU** (**2**) drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.
3. Die Option **Klang** wählen. Die Werte für Bässe, Höhen, Balance und Überblendung können mit der Navigationsbedienung eingestellt werden.
4. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

Hinweis: *Werden mehrere Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen, kehrt das Display zum vorher angezeigten Bildschirm zurück.*