

- Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel vorwärts zu durchsuchen. Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.
- 14.** CD-Auswurf Taste
- 15.** Suchlauf rückwärts:
- Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
  - Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel rückwärts zu durchsuchen. Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.
- 16. MODE (MODUS):** Wiederholt drücken, um durch alle Audiooptionen zu scrollen.
- 17.** Zum Erhöhen der Lautstärke drücken.
- 18.** Zum Verringern der Lautstärke drücken.
- 19.** Suchlauf rückwärts:
- Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder Titel auf einer gewählten Audioquelle auszuwählen.
  - Zum rückwärts Scannen durch einen Titel lang drücken.
- 20.** Suchlauf vorwärts:
- Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Sender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
  - Zum vorwärts Scannen durch einen Titel lang drücken.

## ADAPTIVE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion regelt die Lautstärke, um Änderungen in den Fahrgeräuschen beim Beschleunigen oder Abbremsen des Fahrzeugs auszugleichen.

***Hinweis:** Die AVC-Einstellung steht für die Lautstärkerhöhung, nicht den Lautstärkepegel.*

Bei einer AVC von **Null** wird die Lautstärke nicht erhöht. Bei einer niedrigen AVC-Einstellung ist die Lautstärkezunahme bei steigender Geschwindigkeit minimal. Bei einer hohen AVC-Einstellung ist der Grad der Erhöhung der Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend größer.

AVC einstellen:

1. Die Taste **MENU (2)** drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.
3. Die Option **Adaptive Lautst.** auswählen und mit **OK** bestätigen.
4. Die AVC-Einstellung mit der Navigationsbedienung auf einen gewünschten Wert zwischen 0 und 7 einstellen.

## KLANGEINSTELLUNG

Klang einstellen:

1. Die Taste **MENU (2)** drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** auswählen.
3. Die Option **Klang** wählen. Die Werte für Bässe, Höhen, Balance und Überblendung können mit der Navigationsbedienung eingestellt werden.
4. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

***Hinweis:** Werden mehrere Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen, kehrt das Display zum vorher angezeigten Bildschirm zurück.*