DOPPELVERRIEGELUNG

⚠ **Niemals die Doppelverriegelung verwenden, wenn sich Personen – insbesondere Kinder – oder Tiere im Fahrzeug befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.**

Mit der Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen von innen oder von außen geöffnet werden können. Bei aktivierter Doppelverriegelung können die Türen nicht von innen entriegelt oder geöffnet werden.

Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird. Das Fahrzeug kann nicht geöffnet werden, indem ein Fenster eingeschlagen und die inneren Türschlösser und Entriegelungshebel betätigt werden.

Zusätzlich aktiviert die Doppelverrieglung außerdem die gesamte Alarmanlage mit Innenraumüberwachung (marktabhängig) und Neigungsüberwachung. Ist das Fahrzeug doppelt verriegelt, ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Es wird die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Es wird ein Fenster, die Windschutzscheibe bzw. die Heckscheibe oder das Glas des Panoramaschiebedachs zerbrochen.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.

Auf einigen Märkten, auf denen das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongeber ausgestattet ist, führen die folgenden Handlungen ebenfalls zum Ertönen des Alarms:

- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Hinweis: *In diesem Status kann ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen auslösen. Aus diesem Grund ist vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherzustellen, dass alle Fenster vollständig geschlossen sind.*

VERRIEGELUNGSBESTÄTIGUNG

Ist unklar, ob das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet ist (entweder durch Einfach- oder Doppelverriegelung), entweder die Verriegelungstaste am Smart Key oder, falls Keyless Entry vorhanden ist, einen Außentürgriff-Schlosssensor berühren. Die Warnblinkanlage blinkt einmal zur Bestätigung des aktuellen Verriegelungsstatus auf.

Hinweis: *Wurde das Fahrzeug noch* ***nicht*** *verriegelt und die Alarmanlage noch nicht eingeschaltet, wird es durch Drücken der Verriegelungstaste einfach verriegelt. Bei Bedarf zur doppelten Verriegelung erneut drücken.*

AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGELUNG UND AKTIVIERUNG DER ALARMANLAGE

Werden eine Tür, die Heckklappe oder die Motorhaube nicht innerhalb von 40 Sekunden nach dem Entriegeln des Fahrzeugs mit dem Smart Key geöffnet, werden alle Türen automatisch wieder auf den vorherigen verriegelten Zustand verriegelt, und der Alarm wird erneut eingeschaltet.

VERRIEGELUNGSFEHLER

Beim Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Smart Key kann durch Folgendes ein Verriegelungsfehler auftreten: