Hinweis: *Ist der angehängte und angeschlossene Anhänger mit LED-Leuchten ausgerüstet, kann die Leuchtenprüfung möglicherweise nicht durchgeführt werden.*

FERNLICHT-ASSISTENT (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtautomatik das Fernlicht eingeschaltet hat.

INTELLIGENTES STOPP-START-SYSTEM (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der Motor vom ECO-Stopp/-Start-System abgestellt wird.

Hinweis: *Andere Warnleuchten, die normalerweise mit dem Abstellen des Motors verknüpft sind, wie etwa die Warnleuchte für die Zündung, leuchten nicht auf, wenn der Motor vom ECO-Stopp/-Start-System abgestellt wird.*

FERNLICHT (BLAU)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtscheinwerfer eingeschaltet werden oder die Lichthupe betätigt wird.