SPRACHSTEUERUNGS- LERNPROGRAMM

Wiedergabe eines Lernprogramms zur Bedienung der Sprachsteuerung:

1. Kurz die Sprech taste drücken, um eine Sprachsit zung zu starten.
2. Auf den Signalton warten, dann die Anweisung **Sprachsteuerungs-Lernprogramm** geben.

Alternativ kann das Lernprogramm auch wie folgt über den Touchscreen ausgewählt werden:

1. Im **Startmenü** des Touchscreens die Option **Setup** auswählen.
2. Im Menü **Setup** die Option **Sprache** auswählen.
3. Im Menü **Spracheinst.** die Option **Anleitung** auswählen.
4. Die Option **Sprachbed.anleitung** auswählen.

Das Sprachsteuerungs-Lernprogramm (bzw. die Sprachbedienungsanleitung) kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprech taste abgebrochen werden.

SPRACHTRAINING

Dies ist eine Funktion, die es dem System ermöglicht, stimmliche Eigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen, nachdem das Training abgeschlossen worden ist. Durchführen des Sprachtrainings:

1. Im **Startmenü** die Option **Setup** auswählen.
2. Im Menü **Setup** die Option **Sprache** auswählen.
3. Im Menü **Spracheinstellungen** die Option **Sprachtraining** auswählen.
4. Um das Training zu starten, **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen.

5. Die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen.

Das Sprachsteuerungs-Lernprogramm (bzw. die Sprachbedienungsanleitung) kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprech taste abgebrochen werden.

SPRACHWAHLEN

Sprachwahlen ermöglichen es dem Nutzer, das Sprachsystem so individuell einzustellen, dass über einen einzelnen Namen ein Navigationsziel aufgerufen oder eine Telefonnummer oder einen Radiosender eingestellt werden kann.

Hinzufügen einer Sprachwahl:

1. Kurz die Sprech taste drücken, um eine Sprachsit zung zu starten.
2. Auf den Signalton warten, dann die Anweisung **Telefon, Navigation** oder **Radio** geben.
3. Die Anweisung **Sprachwahl speichern** geben.

Alternativ können Sprachwahlen wie folgt über den Touchscreen verwaltet werden:

1. Im **Startmenü** die Option **Setup** auswählen.
2. Im Menü **Setup** die Option **Sprache** auswählen.
3. Im Menü **Spracheinstellungen** die Option **Sprachwahl** auswählen.
4. Das System auswählen, dass von der Sprachwahl aktiviert werden soll (**Telefon, Navigation** oder **Radio/DAB**).

Die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen.