10. Drücken, um das Menü **Modus** zu öffnen. Wenn Dual-View eingebaut ist, befindet sich hier anstelle dieses Symbols die Schaltfläche zur Aktivierung der Dual-View-Bildschirmanzeige.
11. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
12. Berühren, um das Menü **Sonderfunktionen** zu öffnen.
13. Berühren, um die Kurzbefehle zu ändern. Siehe **75, TOUCHSCREEN-SETUP**.

VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

Bei der Auswahl von Optionen auf dem Touchscreen keinen zu starken Druck ausüben.

PFLEGE DES TOUCHSCREENS

Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Auskünfte über zugelassene Reinigungsprodukte erteilen Händler bzw. autorisierte Servicebetriebe.

TOUCHSCREEN-SETUP

Im **Startmenü** die Option **Setup** auswählen.

Der Bildschirm des **Setup**-Menü ist in Kategorien gegliedert:

- Bildschirm
- System
- Sprache
- Audio

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Lautstärke-Einblendung: Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Einblendung.

Bildschirmschoner: Ändern des Bildschirmschoners.

Zeitlimit für Startmenü: Die Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückgeschaltet wird.

Thema: Ändert das Aussehen der Touchscreen-Schaltflächen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Taste Rückm.: Auswählen, um den Bestätigungston für die Betätigung einer Schaltfläche ein- oder auszuschalten.

Uhr stellen: Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. Die Option **Datum** auswählen, um das Datum auszuwählen oder das Datumsformat zu ändern. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.

Hinweis: *Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.*

Startmenü Kurzbefehle: Bis zu 2 Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, die als Kurzbefehle im **Startmenü** erscheinen. Zur Aufhebung der Auswahl der markierten Einträge **Entfernen** auswählen.

Sprache: Gewünschte Sprache auswählen. Als Stimmvorgabe **männl.** oder **weibl.** auswählen. Die Option **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprachausgaben und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Hinweis: *Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigetext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.*

Lautst. Voreinst.: Die Lautstärke für die verfügbaren Systemmeldungen anpassen, z. B. Einparkhilfe, Telefon, Sprache usw.