

10. Drücken, um das Menü **Modus** zu öffnen.
Wenn Dual-View eingebaut ist, befindet sich hier anstelle dieses Symbols die Schaltfläche zur Aktivierung der Dual-View-Bildschirmanzeige.
11. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
12. Berühren, um das Menü **Sonderfunktionen** zu öffnen.
13. Berühren, um die Kurzbefehle zu ändern.
Siehe **75, TOUCHSCREEN-SETUP**.

VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

- ⚠ Bei der Auswahl von Optionen auf dem Touchscreen keinen zu starken Druck ausüben.

PFLEGE DES TOUCHSCREENS

- ⚠ Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Auskünfte über zugelassene Reinigungsprodukte erteilen Händler bzw. autorisierte Servicebetriebe.

TOUCHSCREEN-SETUP

Im **Startmenü** die Option **Setup** auswählen.
Der Bildschirm des **Setup**-Menü ist in Kategorien gegliedert:

- Bildschirm
- System
- Sprache
- Audio

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Lautstärke-Einblendung: Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Einblendung.

Bildschirmschoner: Ändern des Bildschirmschoners.

Zeitlimit für Startmenü: Die Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückgeschaltet wird.

Thema: Ändert das Aussehen der Touchscreen-Schaltflächen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Taste Rückm.: Auswählen, um den Bestätigungston für die Betätigung einer Schaltfläche ein- oder auszuschalten.

Uhr stellen: Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. Die Option **Datum** auswählen, um das Datum auszuwählen oder das Datumsformat zu ändern. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.

***Hinweis:** Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.*

Startmenü Kurzbefehle: Bis zu 2 Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, die als Kurzbefehle im **Startmenü** erscheinen. Zur Aufhebung der Auswahl der markierten Einträge **Entfernen** auswählen.

Sprache: Gewünschte Sprache auswählen. Als Stimmvorgabe **männl.** oder **weibl.** auswählen. Die Option **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprachausgaben und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

***Hinweis:** Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigttext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.*

Lautst. Voreinst.: Die Lautstärke für die verfügbaren Systemmeldungen anpassen, z. B. Einparkhilfe, Telefon, Sprache usw.