

# Einsteigen in das Fahrzeug

1. Einzelpunkteinstieg: Entriegelt nur die Fahrertür und die Tankklappe. Um alle anderen Türen und die Heckklappe zu entriegeln, muss die Taste ein zweites Mal gedrückt werden.
2. Mehrpunkteinstieg: Entriegelt beim ersten Drücken alle Türen, die Tankklappe und die Heckklappe.

Für die Modusumschaltung von Einzelpunkt- in Mehrpunkteinstieg (oder umgekehrt), die Ver- und die Entriegelungstaste gleichzeitig drei Sekunden lang drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung des Wechsels zweimal auf.

Diese Funktion kann auch über das Einstellungs-Menü eingestellt werden. Siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

**Hinweis:** *Ertönt beim Entriegeln des Fahrzeugs ein akustischer Warnton, handelt es sich um einen Verriegelungsfehler. Es liegt unter Umständen eine Störung an einem der Alarmsensoren vor. So schnell wie möglich einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.*

## KOMFORTÖFFNUNG

Die Entriegelungstaste am Smart Key 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Fahrzeug zu entriegeln und alle Fenster zu öffnen.

Eine beliebige Taste am Smart Key drücken, um den Vorgang abzubrechen.

**Hinweis:** *Die Komfortöffnung kann über das Instrumententafel-Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert und deaktiviert werden. Siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.*

## KEYLESS ENTRY

Keyless Entry ermöglicht das Öffnen des Fahrzeugs, sofern sich ein Smart Key innerhalb von 1,0 m zum Türgriff oder zum externen Heckklappenschalter befindet.



Möglicherweise kann der Smart Key nicht erkannt werden, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm abgeschirmt wird, wie z. B. einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche), einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fern halten, wenn ein schlüsselloser Einstieg (Keyless Entry) oder ein schlüsselloser Start (Keyless Start) versucht wird.

**Hinweis:** *Der Fahrer muss den Smart Key nur am Körper oder in einer nicht aus Metall bestehenden Tasche bzw. Aktentasche bei sich haben. Der Smart Key muss nicht sichtbar sein oder in der Hand gehalten werden.*

Zum Einsteigen in das Fahrzeug einfach am Türgriff ziehen. Je nach der aktuellen Entriegelungs- bzw. Einstiegseinstellung (Einzelpunkt- oder Mehrpunkteinstieg) werden der Alarm deaktiviert und die Türen entriegelt. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung der Entriegelung zweimal auf. Die elektrisch einklappbaren Außenspiegel werden ausgeklappt (sofern aktiviert).

**Hinweis:** *Wird bei aktiviertem Einzelpunkteinstiegs-Sicherheitsmodus zuerst eine andere Tür als die Fahrertür geöffnet, werden alle Türen entriegelt.*