VERRIEGELN DES FAHRZEUGS UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE

ACHTUNG: Am Diebstahlschutzsystem dürfen keine Modifikationen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Anderenfalls könnte es zu Systemstörungen kommen.

Es gibt zwei Sicherheitsstufen:

- Einfachverriegelung: Alle Türen sowie die Heckklappe schließen und die Verriegelungstaste am Smart Key einmal drücken, um das Fahrzeug einfach zu verriegeln und den perimetrischen Alarm zu aktivieren. Die Alarm-LED auf der Instrumententafel beginnt zu blinken, und die Warnblinkanlage blinkt einmal, um die Verriegelung zu bestätigen. Die elektrisch einklappbaren Außenspiegel werden eingeklappt (sofern aktiviert).
- Doppelverriegelung: Ein zweites Drücken innerhalb von 3 Sekunden führt zur Doppelverriegelung des Fahrzeugs und zur vollständigen Aktivierung der Alarmanlage. Die Warnblinkanlage blinkt erneut, um den erweiterten Doppelverriegelungsstatus zu bestätigen. Außerdem kann ein Signalton abgegeben werden. Das akustische Warnsignal kann über die Option **Warnton verriegeln** im Menü **Fahrzeug einrichten** eingestellt bzw. deaktiviert werden. Siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Das Fahrzeug verriegelt nicht, falls eine Tür, die Heckklappe oder die Motorhaube geöffnet sind oder die Zündung eingeschaltet ist. Es blinken keine Leuchten, und falls die Verriegelungsanfrage über den Smart Key erfolgt, wird ein Signalton für einen Verriegelungsfehler abgegeben.

Vor dem Schließen darauf achten, dass der Smart Key nicht im Fahrzeug verbleibt. Befindet sich das Fahrzeug im Bereich einer örtlichen HF-Störung oder wird der Smart Key durch Metallgegenstände abgeschirmt, kann es sein, dass das Fahrzeug schließt und verriegelt, ohne dass es erneut geöffnet werden kann.

Vor dem Verriegeln alle zusätzlichen Smart Keys aus dem Fahrzeug entfernen.

Hinweis: *Die Tankklappe kann nur geöffnet werden, wenn das Fahrzeug entriegelt ist.*

EINFACHVERRIEGELUNG

Mit der Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von außen geöffnet werden können. Die Türen können immer noch mit den Innentürschlössern und Entriegelungshebeln entriegelt und geöffnet werden. In diesem Zustand ist nur der perimetrische (Außen-) Alarm aktiviert. Ist das Fahrzeug einfach verriegelt und der Alarm eingeschaltet, ertönt der Alarm wenn die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür geöffnet wird.

Auf einigen Märkten, auf denen das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongeber ausgestattet ist, führen die folgenden Handlungen ebenfalls zum Ertönen des Alarms:

- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Hinweis: *Die Einfachverriegelung ist zum Beispiel auf Reisen mit Autofähren zu verwenden, wenn Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden oder wenn ein Fenster offen gelassen werden muss.*