SPRACHEINSTELLUNGEN

- **Liste der Sprachanweisungen**: Durch Berühren der Schaltfläche '**I**' neben der Anweisung können alternative Möglichkeiten zur Erteilung der gleichen Anweisung angezeigt werden.
- **Sprachwahlen**: Die Kategorien anzeigen. Eine Kategorie zur Verwaltung der Sprachwahlen für das ausgewählte System auswählen. Siehe **174, SPRACHWAHLEN**.
- **Anleitung**: Auswählen, um eine Kurzanleitung für das Sprachsystem anzuzeigen. Für detailliertere Anweisungen zum Sprachsystem **Sprachbed.anleitung** auswählen (mit Hilfe des angezeigten Einblendfensters oder durch Gedrückthalten der Sprachtaste).
- **Präferenz**: Zum Ändern folgender Einstellungen auswählen:
  - **Sprachprofil**: Das Sprachsystem kann für eine bessere Erkennung einer bestimmten Stimme oder eines bestimmten Akzents trainiert werden. Die Standardeinstellung lautet **Stand**. Um ein Sprachprofil für **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** anzulegen, muss zunächst ein Trainingsprogramm absolviert werden.

    Zur ersten Durchführung des Trainings entweder **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen.
  - **Sprach-Feedback**: **Ein/Aus** auswählen.
  - **Feedback-Lautst.**: Mit Hilfe der Schaltflächen **+/-** einstellen. Die Lautstärke kann nicht auf null eingestellt werden.
- **Sprachtraining**: Zum Aufrufen des Sprachsystem-Trainingsprogramms auswählen. Dies soll es dem System ermöglichen, die Stimmeigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen.

  Die Option **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen. Siehe **174, SPRACHTRAINING**.

Die Trainingssitzung kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprechtaste am Lenkrad abgebrochen werden. Siehe **173, VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG**.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus kann das Fahrzeug von einer anderen Person gefahren und verriegelt werden, ohne dass diese gleichzeitig Zugang zum Laderaum hat. Der Sperrmodus sperrt auch den Touchscreen, um den Zugang zu Telefonnummern oder Navigationsadressen zu unterbinden.

Bei jeder Anwendung des Sperrmodus muss eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingegeben werden.

1. Im **Startmenü** die Option **Sperre** wählen.
2. Geben Sie eine eingängige vierstellige Ziffernfolge für die PIN ein. Sie werden aufgefordert, die PIN zu bestätigen. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, die Option **Entfernen** wählen. Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.
3. **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

Der Kofferraum ist nun im Sperrmodus sicher verriegelt, und es wird der Bildschirm **Sperrmodus Ein** angezeigt.

DEAKTIVIEREN DES SPERRMODUS

1. Wenn Sie das Fahrzeug neu eingeben, wählen Sie **Sperre.**