

Hinweis: Wird am Lenkrad während des Manövers manuell gedreht, wird der Einparkassistent deaktiviert.

Hinweis: Überschreitet die Fahrgeschwindigkeit bei dem Manöver 6 km/h, zeigt der Einparkassistent eine Meldung an, bis die Geschwindigkeit wieder weniger als 6 km/h beträgt. Wird die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nicht verringert, wird der Einparkassistent deaktiviert.

4. Sind zum Verlassen der Parklücke weitere Manöver erforderlich, werden weitere Anweisungen auf dem Informationsdisplay angezeigt. Die Anweisungen befolgen.
5. Ist das Manöver abgeschlossen, wird die Meldung **Anhalten und Lenkrad greifen. Einparkassistent beendet** angezeigt, und der Einparkassistent steuert nicht mehr die Lenkung.

Wird ein Systemfehler festgestellt, ertönt ein kontinuierlicher Ton und es wird eine Meldung im Informationsdisplay angezeigt. An einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

BESCHRÄNKUNGEN DES EINPARKASSISTENTEN



Der Einparkassistent ist lediglich ein Hilfsmittel, aber kein Ersatz, für eine aufmerksame und sichere Fahrweise. Es liegt immer in der Verantwortung des Fahrers, sicherzustellen, dass das Rückwärtsfahren sicher durchgeführt wird.

Der Einparkassistent kann unter folgenden Bedingungen ungenaue Ergebnisse liefern:

- Die Größe oder Form der Parklücke ändert sich nach der Messung.
 - Der Bordstein neben der Parklücke ist unregelmäßige oder der Bordstein ist mit Laub, Schnee usw. bedeckt.
 - Das Fahrzeug wird für den Transport einer überhängenden Ladung verwendet.
 - Am Fahrzeug wurde eine Reparatur oder Änderung vorgenommen, die nicht von einem Händler oder einem autorisierten Reparaturbetrieb genehmigt wurde.
 - Das Fahrzeug wurde mit nicht zugelassenen Felgen oder Reifen ausgestattet, oder die Reifen sind stark abgenutzt.
 - Eines der geparkten Fahrzeuge verfügt über einen erhöhten Anbau, z. B. ein Tieflader, ein Schneepflug oder ein Hubsteiger.
 - Der Parklücke befindet sich in einer Ecke oder Kurve.
 - Die Sensoren sind verunreinigt oder bedeckt mit Schlamm, Eis oder Schnee.
 - Es ist neblig, es regnet oder schneit.
 - Die Straßenoberfläche ist holprig, z. B. durch Splitt.
 - Es ist eine Anhängerkupplung montiert.
 - Es ist ein Anhänger angeschlossen.
- Hinweis:** Wird ein Anhänger an eine von Land Rover zugelassene Anhängersteckdose angeschlossen, wird der Einparkassistent deaktiviert.
- Es ist ein dünnes oder keilförmiges Hindernis vorhanden.
 - Es gibt ein erhöhtes und/oder hervorstehendes Hindernis, z. B. einen Vorsprung oder einen Ast.
 - Es gibt ein Hindernis mit Ecken und scharfen Kanten.