

## EINSCHALTEN DER DSC

**Hinweis:** Die DSC-Funktion wird zu Beginn jedes neuen Zündzyklus automatisch aktiviert.

Die Taste „DSC AUS“ kurz gedrückt halten, um DSC zu reaktivieren. Alternativ ein neues Terrain Response-Spezialprogramm wählen.

**Hinweis:** Die DSC wird automatisch deaktiviert, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.