

SICHERHEITSGURTWARUNG

Die Gurtwarnung spricht an, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers während der Fahrt nicht angelegt ist. Je nach Markt ertönt ein Warnton und leuchtet die Warnleuchte in der Instrumentengruppe auf. Siehe **49**, **SICHERHEITSGURT (ROT)**. Die visuellen und hörbaren Warnungen für die Gurtwarnungsfunktion sind marktabhängig und erfüllen die marktspezifischen Anforderungen. Die Warnsignale können auch in Abhängigkeit davon, ob das Fahrzeug steht oder die Fahrgeschwindigkeit einen festgelegten Grenzwert überschreitet, unterschiedlich sein. Auf bestimmten Märkten gilt die Gurtwarnungsfunktion auch für den vorderen Beifahrersitz.

Auch das Informationsdisplay zeigt eine Gurtwarnung für Vorder- und Rücksitze an, um den Fahrer zu warnen, wenn der Sicherheitsgurt eines besetzten Sitzes nicht angelegt ist oder während einer Fahrt geöffnet wird.



E144213

- Jede Sitzposition wird von einem Insassensymbol dargestellt, dessen Farbe und Symbol den Status des Sicherheitsgurts anzeigen:
 - Haken – der Sicherheitsgurt in der angegebenen Position ist angelegt.
 - Kreuz – der Sicherheitsgurt in der angegebenen Position wurde bei eingeschalteter Zündung geöffnet. Diese Anzeige wird nach 30 Sekunden grau.

- Grau – Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Hinweis: Die Symbole werden bei jeder Statusänderung 30 Sekunden lang angezeigt, d. h. wenn ein Sicherheitsgurt geöffnet oder geschlossen oder eine Tür geöffnet und anschließend geschlossen wird.

- Außerdem wird unter den folgenden Bedingungen ein Signalton abgegeben:
 - Der Sicherheitsgurt eines besetzten Vordersitzes ist nicht angelegt oder wird während einer Fahrt geöffnet.
 - Ein Rücksitz-Sicherheitsgurt ist nicht angelegt.

Hinweis: Gegenstände auf dem Beifahrersitz können die Sicherheitsgurtwarnleuchte und -warntöne aktivieren. Es wird daher empfohlen, alle Gegenstände, die auf den Beifahrersitz gelegt werden, mit dem Sicherheitsgurt zu sichern.