

7. Nebelscheinwerfer: Können nur betätigt werden, während Begrenzungsleuchten, Scheinwerfer oder sensorgesteuertes Fahrlicht ausgewählt sind. Den Ring vom Lenkrad wegdrehen und loslassen. Die Warnleuchte in der Instrumententafel leuchtet auf. Siehe **51**, **NEBELSCHEINWERFER (GRÜN)**.

Bei Ausfall einer Glühlampe ist zu beachten, dass einige Glühlampen nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb gewechselt werden können. Siehe **228**, **GLÜHLAMPENWECHSEL**.

TAGFAHRLICHT

Die Leuchten des Tagfahrlichts sind LED-Leuchten.

Steht der Lichtschalter in Stellung OFF (AUS) bzw. AUTO, während die Lichtverhältnisse kein Einschalten der Scheinwerfer erfordern, schaltet sich das Tagfahrlicht unter den folgenden Bedingungen automatisch ein:

- Der Motor läuft.
- Der Wählknopf befindet sich nicht in der Parkstellung (Automatikgetriebe).
- Die Feststellbremse ist nicht angezogen – marktabhängig.



Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben bzw. verboten, kann das Tagfahrlicht von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert oder aktiviert werden.

SCHEINWERFER-AUSSCHALTVERZÖGERUNG

Diese Funktion wird immer dann aktiviert, wenn sich der Beleuchtungshauptschalter in der Stellung AUTO (5) befindet und die Zündung ausgeschaltet ist. Die Scheinwerfer bleiben bis zu 240 Sekunden lang eingeschaltet.

Hinweis: Die Verzögerungszeit kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** geändert werden. Siehe **44**, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Die Ausschaltverzögerung kann jederzeit ausgeschaltet werden, indem die Scheinwerfertaste auf dem Smart Key gedrückt wird.

FERNLICHT-ASSISTENT

Bei bestimmten Außenlichtverhältnissen und in Abwesenheit von Scheinwerfern anderer Fahrzeuge aktiviert und deaktiviert diese Funktion der Xenon-Beleuchtung automatisch das Fernlicht. Das System ist nur aktiv, wenn das Umgebungslicht unter ein bestimmtes Helligkeitsniveau fällt.

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den Fernlicht-Assistenten bei Fahrten im Gelände zu benutzen.

Damit der Fernlicht-Assistent betriebsbereit ist, muss sich der Hauptlichtschalter in der Stellung AUTO (5) befinden, und die Abblendlichtscheinwerfer müssen eingeschaltet sein.

Bei aktiviertem Fernlicht-Assistent leuchtet die Instrumententafel-Warnleuchte auf. Siehe **52**, **FERNLICHT-ASSISTENT (GRÜN)**.

Der Fernlicht-Assistent wird nur bei Fahrgeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h aktiviert. Fällt die Fahrgeschwindigkeit auf unter 24 km/h ab, wird das System wieder deaktiviert.

Um manuell auf Fernlicht zu schalten, den Hebel wie üblich in die Fernlicht-Stellung bringen. Um zum Fernlicht-Assistenten zurückzukehren, den Hebel zurück in die mittlere Position bringen.