

1. Um die Belüftungsdüse zu öffnen, das Rändelrad ganz nach oben drehen, von der unteren Stellung (geschlossen) auf die obere (geöffnet).
2. Nachdem die Belüftungsdüse mit dem Rändelrad geöffnet wurde, kann mit der Richtungssteuerung die Richtung des Luftstroms eingestellt werden.

**Hinweis:** Die Belüftungsdüse kann nur mit dem Rändelrad wieder vollständig geschlossen werden. Die Belüftungsdüse kann unabhängig von der Stellung der Richtungssteuerung geschlossen werden.

⚠ Keine Gegenstände in die Belüftungsdüsen einführen oder daran befestigen, z. B. Stifte, Luffterfrischer usw.

⚠ Für die Bedienung der Richtungssteuerung und des Rändelrades keine übermäßige Kraft aufwenden.

## SITZHEIZUNGEN

**Hinweis:** Sitzheizungen benötigen eine hohe Batterieleistung. Sie funktionieren nur bei eingeschaltetem Motor.

### Beheizte Vordersitze

Zum Aktivieren die entsprechende Taste für die Sitzheizung vorn drücken. Auf dem Touchscreen erscheint ein Einblendmenü.

- Den Aufwärtspfeil berühren, um auf den Höchstwert zu stellen (3 rote Balken).
- Den Abwärtspfeil ein- oder zweimal berühren, um die Einstellung zu reduzieren (2 bzw. 1 roter Balken).
- Den Abwärtspfeil ein drittes Mal berühren, um die Sitzheizung auszuschalten.

### Beheizte Rücksitze

**Hinweis:** Sofern vorhanden, können beheizte Rücksitze (nicht-klimatisierte) nur mit den Schaltern hinten an der Mittelkonsole betätigt werden.

Die entsprechende Taste für die Sitzheizung hinten drücken, um die Sitzheizung auf der höchsten Stufe einzuschalten; die 3 LED-Anzeigen auf der Taste leuchten auf.

Ein zweites Mal drücken, um die mittlere Einstellung für die Sitzheizung zu wählen; 2 LED-Anzeigen leuchten auf.

Ein drittes Mal drücken, um die niedrigste Einstellung für die Sitzheizung zu wählen; eine LED-Anzeige leuchtet auf.

Zum Ausschalten ein viertes Mal drücken.

## KLIMATISIERTE SITZE

**Hinweis:** Die klimatisierten Sitze können nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

Zum Aktivieren die entsprechende Taste für die klimatisierten Sitze vorn drücken. Auf dem Touchscreen erscheint ein Einblendmenü.

### Warmluftabgabe

- Den Aufwärtspfeil berühren, um die Warmluftabgabe auf den Höchstwert zu stellen (3 rote Balken).
- Den Abwärtspfeil ein- oder zweimal berühren, um die Belüftungseinstellung zu reduzieren (2 bzw. 1 roter Balken).
- Den Abwärtspfeil ein drittes Mal berühren, um die Sitzbelüftung auszuschalten.

### Kaltluftabgabe

- Den Abwärtspfeil berühren, um die Kaltluftabgabe auf den Höchstwert zu stellen (3 blaue Balken).
- Den Aufwärtspfeil ein- oder zweimal berühren, um die Belüftungseinstellung zu reduzieren (2 bzw. 1 blauer Balken).