



Die Spiegel können von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb so eingestellt werden, dass sie beim Ver- bzw. Entriegeln des Fahrzeugs automatisch ein- bzw. ausklappen.

**Hinweis:** Wurden die Spiegel mithilfe der Schalter eingeklappt, werden sie beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht ausgeklappt.

## AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Ist das Fahrzeug mit Sitzen mit Positionsspeicher ausgestattet, können die Türspiegel so eingestellt werden, dass sie beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch verstellt werden, um den Blickwinkel an der Bordsteinkante für das Zurücksetzen zu verbessern.

Die automatische Spiegelparkhilfe kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert oder deaktiviert werden. Siehe **44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Die genaue Rückfahrposition kann eingestellt werden, wenn die Spiegel abgesenkt sind:

1. Bei eingeschalteter Zündung den Rückwärtsgang einlegen.
2. Mit den Spiegeleinstellknöpfen die gewünschte Absenkeposition einstellen.
3. Den Leerlauf wählen. Damit wird die Einstellung zur zukünftigen Benutzung gespeichert.

Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs wird die neu eingestellte Position ausgewählt.

Wird der Wählhebel aus der Rückwärtsgangposition verstellt, kehren die Spiegel in ihre ursprüngliche Position zurück.

**Hinweis:** Wird beim Rückwärtsfahren eine Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h überschritten, stellen sich die Spiegel zur Verbesserung der Sicht in ihre normale Fahrposition zurück.

## BEHEIZTE SPIEGEL

Die Heizung der Türrückspiegel schaltet sich je nach Außentemperatur und Scheibenwischerbetrieb automatisch ein.