

5. Fußraumleuchten: Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird.
6. Innenraum- /Leseleuchten hinten: Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Zum manuellen Ein- und Ausschalten den Schalter drücken. Die Streuscheibe der vorderen Einstiegsleuchte ungefähr 2 Sekunden lang berühren, um die automatische Aktivierung der hinteren Innenraumleuchten zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
7. Kofferraumleuchte: Leuchtet auf, wenn die Heckklappe geöffnet wird.

Hinweis: Bei Fahrzeugen ohne konfigurierbare Ambientebeleuchtung leuchten die Innenleuchten mit dem standardmäßigen weißen Licht.

HELLIGKEIT DER INNENRAUMBELEUCHTUNG

Bei eingeschalteter Außenbeleuchtung kann die Helligkeit der Schalterbeleuchtung im Innenraum eingestellt werden. Siehe **332**, **FAHRERBEDIENELEMENTE**.

AMBIENTELEUCHTUNG

Bei einigen Fahrzeugen kann die LED-Ambientebeleuchtung über den Touchscreen hinsichtlich ihrer Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Obwohl die Außenbeleuchtung eingeschaltet sein muss, während Änderungen vorgenommen werden, ist eine Sekunde lang eine Vorschau der vorgenommenen Änderungen zu sehen, wenn die Außenbeleuchtung ausgeschaltet ist. Siehe **77**,

SONDERFUNKTIONEN.