

Selezione della zona del sedile

La selezione costante del tasto funzione **Zona sed.** consente di scorrere 3 opzioni relative alla zona del sedile: intero sedile, cuscino o solo schienale.

RISCALDATORE AUSILIARIO

Il veicolo può essere dotato di un riscaldatore ausiliario alimentato dal carburante prelevato dal serbatoio. Il riscaldatore funziona solo a basse temperature ambiente quando il motore è in funzione. Il riscaldatore ausiliario contribuisce a migliorare la temperatura del liquido di raffreddamento del motore per migliorare le prestazioni del riscaldatore. Inoltre, può essere controllato dal sistema di climatizzazione temporizzata (se in dotazione). Quando il riscaldatore è in funzione, possono essere visibili fumi di scarico che fuoriescono dalla parte anteriore inferiore del veicolo. Questa condizione è normale e non deve destare preoccupazione.



Non mettere in funzione il riscaldatore ausiliario quando si rifornisce di carburante il veicolo. I vapori combustibili possono innescare un incendio o un'esplosione.



Non mettere in funzione il riscaldatore ausiliario quando il veicolo si trova in spazi chiusi. L'accumulo di fumi altamente tossici può provocare la perdita di conoscenza o la morte.

COMANDO DELLA CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA

Il sistema di climatizzazione temporizzata può creare nell'abitacolo una temperatura confortevole prima che vi accedano il guidatore e i passeggeri. A seconda della temperatura esterna, il sistema aspira aria esterna all'interno per raffreddare l'abitacolo oppure aziona il riscaldatore ausiliario per riscaldarlo.

Il riscaldatore ausiliario viene inoltre azionato per riscaldare il motore e favorirne l'avviamento in condizioni di freddo estremo.

Il sistema di climatizzazione temporizzato può essere azionato tramite lo schermo a sfioramento o il telecomando.

Il sistema può non azionarsi o spegnersi automaticamente negli scenari indicati di seguito.

- Se il livello del carburante è insufficiente.
- Il livello di carica della batteria del veicolo è insufficiente.
- Se la temperatura del refrigerante è pari o superiore al valore richiesto.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA

Lo schermo a sfioramento può essere utilizzato per preimpostare i tempi di attivazione oppure per azionare manualmente il sistema.

Quando il sistema è in funzione, il LED del tasto **AUTO** del sistema di climatizzazione lampeggia.

Nota: il sistema interrompe il funzionamento se si avvia il motore.