

AVVIAMENTO DEL MOTORE



Non avviare mai il motore, né lasciare il motore in funzione, se il veicolo si trova in uno spazio chiuso. I gas di scarico sono velenosi e se respirati possono causare perdita di conoscenza e morte.



Se il motore non si avvia, non continuare ad azionare il motorino di avviamento perché in tal modo si scarica la batteria. Si potrebbero inoltre determinare danni al convertitore catalitico a causa del passaggio di carburante incombusto attraverso lo scarico.

***Nota:** La chiave Smart potrebbe non essere rilevata qualora si trovi in un contenitore metallico oppure se dovesse essere schermata da un dispositivo con un display LCD retroilluminato, ad esempio uno smartphone, un laptop (inclusa la borsa per il trasporto), una console per videogiochi, ecc. Tenere la chiave Smart lontano da questi dispositivi quando si esegue l'accesso o l'avviamento senza chiave.*

Per avviare il motore:

1. Assicurarsi che all'interno del veicolo sia presente una chiave Smart valida.
2. Assicurarsi che il cambio sia in posizione di parcheggio (**P**) o folle (**N**).
3. Cambio automatico: premere con decisione il pedale del freno.
Trasmissione manuale: premere con decisione il pedale della frizione.
4. Premere e rilasciare il tasto **START/STOP** del motore. vedere **332, COMANDI PER LA GUIDA**.

***Nota:** Per i veicoli con motore diesel, il periodo di ritardo prima che abbia inizio l'avviamento sarà più lungo in presenza di basse temperature ambiente, a causa del prolungato funzionamento delle candele. Durante questo periodo di ritardo prolungato, il pedale del freno deve rimanere premuto.*

Una volta che il motore si è avviato, è possibile rilasciare il pedale del freno se le condizioni di sicurezza lo consentono.

SPEGNIMENTO DEL MOTORE

Quando il veicolo è fermo:

1. Accertarsi di aver selezionato (**P**) per le vetture con trasmissione automatica oppure la posizione di folle per i veicoli con trasmissione manuale. Inserire il freno di stazionamento.
2. Premere e rilasciare il tasto **START/STOP** del motore.

Quando il veicolo è in movimento:



Si consiglia di non spegnere il motore con il veicolo in marcia. Tuttavia, se dovesse presentarsi una situazione in cui ci fosse l'urgenza di spegnere il motore, attenersi alla seguente procedura.

1. Tenere premuto il pulsante **START/STOP** del motore per più di 2 secondi, oppure
2. Premere e rilasciare il tasto **START/STOP** del motore due volte nel giro di 3 secondi. In entrambi i casi, viene visualizzato il messaggio **Pulsante di arresto motore premuto** nel centro messaggi.

INSERIMENTO DELL'ACCENSIONE

Per inserire l'accensione senza avviare il motore: