



Il sistema di parcheggio automatico deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- Durante l'uso di un ruotino di scorta temporaneo.
- In presenza di un sensore danneggiato o paraurti danneggiato quanto basta a influire sul punto di montaggio del sensore.
- In presenza di un sensore ostruito da altri componenti collegati al veicolo, ad esempio rivestimenti dei paraurti, portabici, rimorchio, adesivi, ecc.
- La vettura viene utilizzata per trasportare un carico che sporge oltre il perimetro del veicolo, ad esempio un rimorchio.

Nota: *Tutte le portiere e il portellone devono essere ben chiusi.*

Nota: *durante una manovra con il sistema assistenza parcheggio, l'assistenza parcheggio resta attiva e viene emesso un segnale acustico in caso di oggetti rilevati in prossimità del veicolo.*

Nota: *per annullare una manovra di parcheggio in un punto qualsiasi, trattenere / ruotare il volante oppure premere il tasto del sistema di parcheggio automatico.*

Nota: *nel caso in cui le file di veicoli parcheggiati sull'altro lato della strada sono abbastanza vicine da essere rilevate dal sistema di parcheggio automatico, questo determina che lo spazio di manovra non è sufficiente per il parcheggio in retromarcia e lo rifiuta, anche se il guidatore ritiene che sia abbastanza largo da parcheggiare il veicolo. Il guidatore può disattivare il sistema di assistenza al parcheggio per provare a parcheggiare manualmente.*

SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOMATICO

L'assistenza al parcheggio è un ausilio che consente di parcheggiare in parcheggi o spazi ristretti. Per attivarla, premere il relativo pulsante fino quando non viene selezionata l'opzione desiderata.

1. Il display dell'assistenza al parcheggio compare sul centro messaggi unitamente al messaggio **Ricerca in corso**. I messaggi dell'assistenza al parcheggio vengono visualizzati sul centro messaggi. I messaggi di testo o gli avvisi acustici potrebbero implicare un'istruzione da eseguire. Man mano che il veicolo procede in avanti, il sistema valuta le dimensioni dei potenziali spazi disponibili per il parcheggio.

Nota: *Alla prima attivazione, l'assistenza al parcheggio cerca uno spazio sul lato del veicolo corrispondente al lato passeggero. Per cercare uno spazio sul lato del guidatore, azionare l'indicatore di direzione su tale lato.*

Nota: *Affinché l'assistenza al parcheggio esegua la ricerca correttamente, mantenere una distanza da 0,5 m a 1,5 m (da 1,6 ft a 4,9 ft) tra il veicolo e la fila di veicoli parcheggiati/ostacoli in cui si intende parcheggiare il veicolo.*

Nota: *La ricerca automatica è attiva quando la velocità del veicolo è inferiore a 30 km/h (18 mph). Quando viene attivata l'assistenza al parcheggio, è possibile che sia già stato individuato uno spazio precedente. Per ottenere uno spazio precedente sul lato opposto, azionare l'indicatore di direzione su tale lato.*