- 5. Menu:** selezionare per visualizzare il menu dei supporti video. Su alcuni schermi, potrebbe essere sostituito dal tasto software **Sfoggia**.
- 6. Ricerca avanti:** selezionare per visualizzare il capitolo successivo del DVD o per scorrere i file del supporto video.
- 7. Selezionare per pre-arrestare** la riproduzione. Al secondo tocco il lettore viene arrestato e il DVD reimpostato.
- 8. Selezionare per avviare/riavviare** la riproduzione.
- 9. Ricerca indietro:** selezionare per visualizzare il capitolo precedente del DVD o per scorrere i file del supporto video.

Per informazioni sulla fessura di caricamento del CD/DVD, sul pulsante di espulsione e sull'uso dei comandi audio/video dell'unità audio e del volante, vedere **143, COMANDI AUDIO/VIDEO**.

DISABILITAZIONE DEI SUPPORTI VIDEO CON IL VEICOLO IN MOVIMENTO

Quando il veicolo è in movimento l'immagine video viene automaticamente disabilitata. Lo schermo a sfioramento visualizza la schermata **TV/Video** e il relativo messaggio sulla sicurezza. Se è presente il sistema con doppia visualizzazione, viene visualizzato un messaggio per il passeggero in cui viene chiesto di attivare la doppia visualizzazione. vedere **166, DOPPIA VISUALIZZAZIONE**.

VISUALIZZAZIONE A SCHERMO INTERO

Quando è selezionata la modalità a schermo intero, i comandi di ricerca funzionano nella stessa maniera della modalità di anteprima.

Utilizzare i tasti software appropriati per selezionare **4:3**, **16:9** o **Zoom** e ingrandire l'immagine.