

- Premere a lungo per inserire la modalità di ricerca manuale delle stazioni radio. Nella modalità di ricerca manuale, effettuare altre brevi pressioni per modificare progressivamente la frequenza.

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI RADIO

La funzione Memorizzazione automatica può essere utilizzata per memorizzare le stazioni con il segnale più potente disponibile, nella lunghezza d'onda AM oppure FM.

Uso della funzione Memorizzazione automatica:

1. Premere il tasto **RADIO (7)** per selezionare la lunghezza d'onda desiderata.
2. Cercare una stazione radio. Se necessario, utilizzare i tasti di ricerca **(8)** e **(9)**.
3. Tenere premuto il tasto **RADIO (7)** finché sul display non viene visualizzata la conferma dell'attivazione della funzione Memorizzazione automatica.

Il sistema ricerca le stazioni con il segnale più potente disponibile sulla lunghezza d'onda selezionata. Durante la ricerca, il volume viene azzerato.

Al termine della ricerca, viene ripristinato il livello del volume selezionato in precedenza. La radio passa alla lunghezza d'onda FM-AST o AM-AST dove le stazioni con il segnale più potente sono state memorizzate sulle posizioni di preselezione Memorizzazione automatica.

***Nota:** la funzione Memorizzazione automatica consente di memorizzare fino a un massimo di 10 segnali fra i più potenti disponibili e di sovrascrivere le stazioni memorizzate in precedenza.*

***Nota:** la lunghezza d'onda della funzione Memorizzazione automatica può essere utilizzata anche per memorizzare le stazioni manualmente con la stessa procedura utilizzata per le altre lunghezze d'onda.*

STAZIONI RADIO PRESELEZIONATE

Questa funzione consente di memorizzare le posizioni preferite in modo da poterle richiamare in un secondo momento.

1. Con il tasto **RADIO (7)**, selezionare una lunghezza d'onda.
2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata; verrà riprodotto il programma trasmesso al momento su quella stazione.
3. Tenere premuto uno dei tasti del tastierino.
4. La stazione radio viene memorizzata. Il volume verrà azzerato per un istante, come conferma.
5. Rilasciare il tasto.

Tale operazione può essere ripetuta per ciascuna lunghezza d'onda e per ogni tasto del tastierino.

***Nota:** se viaggiando ci si sposta in un'altra area del Paese, le stazioni FM che trasmettono su frequenze alternative e sono memorizzate sui tasti di preselezione potrebbero venire aggiornate con la frequenza corretta per tale area.*

SISTEMA DATI RADIO (RDS) (SISTEMA STANDARD)

Il sistema audio è dotato di un sistema dati radio (RDS) che consente al sistema audio di ricevere informazioni aggiuntive insieme ai normali segnali audio.