

USO DEL COMPUTER DI BORDO



E 150760

Esercitando una breve pressione (per 1 secondo o meno) o una serie di brevi pressioni sul tasto **i** si passa a un'altra schermata del display del computer di bordo. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- Data e contachilometri.
- Valore del contachilometri parziale.
- Velocità media del tragitto.
- Consumo medio di carburante del tragitto.
- Consumo di carburante istantaneo (media a breve termine).
- Distanza ancora percorribile con il carburante rimasto.
- Display vuoto.
- Visualizzazione dello stato del sistema dei dati ECO.

Nota: Queste opzioni possono essere attivate/disattivate tramite i menu **Computer di bordo** e **Cont. Computer Bordo** del quadro strumenti, ad eccezione della visualizzazione dello stato del sistema dei dati ECO e delle opzioni relative a data e contachilometri.

Per azzerare il computer di bordo, tenere premuto il tasto **i** per 2 secondi.

Per azzerare il valore di consumo di carburante, tenere premuto il tasto fino a quando il display non si azzeri.

È possibile azzerare i valori della distanza, della velocità media e del consumo medio di carburante per i tragitti A e B. Impostare il display del computer di bordo in modo da visualizzare il tragitto che si desidera azzerare, quindi tenere premuto il pulsante **i** fino a visualizzare il messaggio **Azzeramento viaggio**.

Non è possibile azzerare manualmente la memoria Viaggio Auto. Questa viene azzerata automaticamente ogni volta che si inserisce l'accensione.

È possibile aggiungere contemporaneamente tragitti diversi per registrare un viaggio più lungo o rimuoverli insieme. Premendo il pulsante per oltre 1 secondo quando vengono visualizzati i valori della memoria di viaggio automatica relativi a distanza, velocità media e consumo medio di carburante, sullo schermo vengono visualizzati i messaggi **Aggiungere ultimo viaggio** o **Rimuovere ultimo viaggio**. Premendo il tasto per oltre 1 secondo, le informazioni relative all'ultimo tragitto vengono aggiunte o rimosse dal tragitto corrente e viene visualizzato il nuovo totale. Questa operazione può essere effettuata ogni volta che lo si desidera prima del disinserimento dell'accensione.

CONTACHILOMETRI PARZIALE

Distanza percorsa dall'ultimo azzeramento della memoria. Il valore massimo consentito è di 9999,9 (chilometri o miglia). Se tale distanza viene superata, il computer viene azzerato automaticamente.

AUTONOMIA

Questa voce indica la distanza prevista, in miglia o chilometri, che il veicolo potrebbe ancora percorrere con il carburante rimasto, presupponendo che il consumo di carburante e lo stile di guida rimangano costanti.