

E150257

1. Sul sedile del guidatore, premere il tasto di memorizzazione per attivare la funzione di memoria. L'interruttore si illumina.
2. Premere uno dei tasti di preselezione entro 5 secondi per memorizzare le impostazioni correnti. Sul centro messaggi viene visualizzato il messaggio **Impostazioni memoria (1, 2 o 3) salvate** accompagnato da un segnale acustico, a conferma dell'avvenuta memorizzazione delle impostazioni.

Nota: la posizione del sedile viene memorizzata solo durante il periodo di attivazione di 5 secondi delle funzioni di memorizzazione.

Nota: quando si programma una nuova posizione in memoria, le eventuali impostazioni esistenti vengono sovrascritte. Per richiamare una posizione di guida salvata, premere il relativo tasto di preselezione (2). Il messaggio **Richiamo di impostazioni memoria (1, 2 o 3)** verrà visualizzato sul centro messaggi.

Sedile passeggero sui modelli Coupé
La procedura di salvataggio di una posizione di guida in memoria è analoga a quella prevista per il lato guidatore. Premere il tasto memoria per memorizzare le impostazioni di guida correnti.

ACCESSO/USCITA FACILITATI

Quando la funzione di accesso/uscita facilitati è attivata, il sedile del guidatore si abbassa automaticamente quando si disinserisce l'accensione e si apre la portiera. Tornando a bordo del veicolo, una volta chiusa la portiera del guidatore e inserita l'accensione, il sedile tornerà nella posizione precedentemente impostata.


Questa funzione può essere attivata/disattivata usando il menu del quadro strumenti. vedere **45, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

ACCESSO AI SEDILI POSTERIORI

I sedili anteriori sono dotati della funzione di inclinazione e scorrimento elettrico in avanti per agevolare l'accesso ai sedili posteriori e la successiva uscita.

! Prestare attenzione a non danneggiare gli schienali dei sedili nell'accedere ai sedili posteriori.

Sedili standard



1. Sollevare la leva di bloccaggio e ruotare lo schienale in avanti.

2. Spingere l'interruttore in avanti o utilizzare l'interruttore montato lateralmente (3) per eseguire lo scorrimento elettrico del sedile in avanti.
3. Per riportare il sedile nella posizione originale, ruotare lo schienale finché non si blocca nella posizione precedente. Spingere l'interruttore (4) indietro finché il sedile non si arresta nella posizione precedente.

Nota: la posizione precedente può essere una posizione in memoria o una posizione regolata. Per spostare ulteriormente indietro il sedile, a condizione che ci sia ancora spazio di regolazione disponibile, tenere nuovamente premuto l'interruttore (3 o 4).

Sedili Sport



1. Sollevare la leva di bloccaggio e ruotare lo schienale in avanti.
2. Premere l'interruttore montato lateralmente per eseguire lo scorrimento elettrico del sedile in avanti.

3. Per riportare il sedile nella posizione originale, ruotare lo schienale finché non si blocca nella posizione precedente. Premere l'interruttore indietro finché il sedile non si arresta nella posizione precedente.

Nota: la posizione precedente può essere una posizione in memoria o una posizione regolata. Per spostare ulteriormente indietro il sedile, a condizione che ci sia ancora spazio di regolazione disponibile, tenere nuovamente premuto l'interruttore (2 o 3).