

- Dopo aver aperto la presa d'aria utilizzando la rotellina, si può usare il comando direzionale per orientare il flusso dell'aria.

Nota: la presa d'aria può essere chiusa completamente solo con l'ausilio della rotellina. La presa d'aria può essere chiusa indipendentemente dalla posizione del comando direzionale.



Non inserire o fissare elementi alle prese d'aria, ad esempio penne, deodoranti, ecc..



Non esercitare una forza eccessiva mentre si utilizza la presa d'aria o la rotellina.

SEDILI RISCALDATI

Nota: i riscaldatori dei sedili consumano una quantità significativa di corrente della batteria. Possono essere attivati solo quando il motore è in funzione.

Sedili anteriori riscaldati

Premere il pulsante del relativo sedile riscaldato anteriore per attivarlo. Un menu a comparsa viene visualizzato sullo schermo a sfioramento.

- Toccare l'icona con la freccia su per attivare il riscaldatore al livello massimo (3 barre rosse).
- Toccare l'icona con la freccia giù una o due volte per ridurre l'impostazione (2 e 1 barre rosse).
- Toccare la freccia giù una terza volta per spegnere il riscaldamento del sedile.

Sedili posteriori riscaldati

Nota: se in dotazione, i sedili posteriori riscaldati (non climatizzati) possono essere azionati soltanto tramite gli interruttori sul retro della console centrale.

Premere il pulsante del relativo sedile posteriore riscaldato per accendere il riscaldatore del sedile desiderato all'impostazione massima; le 3 spie LED sul pulsante si accenderanno.

Premere una seconda volta per impostare il riscaldamento del sedile nella regolazione media; 2 spie LED si illumineranno.

Premere una terza volta per impostare il riscaldamento del sedile con l'impostazione minima; 1 spia LED si illuminerà.

Premere una quarta volta per spegnere il dispositivo.

SEDILI CLIMATIZZATI

Nota: I sedili climatizzati funzionano soltanto quando il motore è in funzione.

Premere il pulsante del relativo sedile climatizzato anteriore per attivarlo. Un menu a comparsa viene visualizzato sullo schermo a sfioramento.

Ventilazione con aria calda

- Toccare l'icona con la freccia su per attivare la ventilazione con aria calda al livello massimo (3 barre rosse).
- Toccare l'icona con la freccia giù una o due volte per ridurre la ventilazione (2 e 1 barre rosse).
- Toccare la freccia giù una terza volta per spegnere la ventilazione del sedile.

Ventilazione con aria fredda

- Toccare l'icona con la freccia giù per attivare la ventilazione con aria fredda al livello massimo (3 barre blu).
- Toccare l'icona con la freccia su una o due volte per ridurre la ventilazione (2 e 1 barre blu).
- Toccare la freccia su una terza volta per spegnere la ventilazione del sedile.