

## SISTEMA DI TELECAMERE SURROUND

Per informazioni sulla telecamera posteriore, vedere **111, TELECAMERA POSTERIORE**.



È responsabilità del guidatore rilevare ostacoli e stimare la loro distanza dal veicolo durante la retromarcia.



E151119

Accedere alla pagina iniziale della telecamera tramite il **Menu principale** dello schermo a sfioramento. Selezionare **Funzioni extra**, quindi selezionare **Telecamere** e l'icona della telecamera.

- 1. Ingrandisci:** per ingrandire l'inquadratura di una telecamera, toccare l'immagine e successivamente toccare l'icona **Ingrandisci**. È possibile selezionare e ingrandire 2 di tali inquadrature e visualizzarle in posizione affiancata sullo schermo. Quando sullo schermo sono visualizzate 2 immagini, è possibile selezionarne una e visualizzarla a schermo intero. Utilizzando l'icona della lente d'ingrandimento e le icone freccia, è possibile utilizzare la funzione zoom e spostarsi all'interno dell'immagine.
- 2. Vista ravvicinata:** toccare per visualizzare contestualmente 3 inquadrature provenienti dalle telecamere anteriori e da quelle poste sul lato del passeggero anteriore.

**Vista ravvicinata automatica:** quando viene selezionata una marcia avanti o la retromarcia, viene visualizzata la vista anteriore o posteriore. La schermata della telecamera scompare quando la velocità del veicolo supera i 18 km/h (11 mph) o quando viene premuta l'icona Indietro.

**Nota:** È possibile accedere alla vista ravvicinata in qualsiasi momento toccando **Vista ravvicinata sulla pagina iniziale Telecamera**.

- 3. Viste particolari:** toccare per visualizzare una selezione di viste preimpostate. Le viste sono le seguenti:
  - **Vista marciapiede:** mostra le inquadrature riprese dalle 2 telecamere laterali.
  - **Vista incrocio:** mostra le inquadrature riprese dalle 2 telecamere anteriori.
- 4. Impostazioni della telecamera:** toccare per accedere alla pagina delle opzioni della telecamera.