

cristalli.....	234
dopo la guida fuoristrada.....	233
getti lavavetro.....	236
lunotto.....	234
moquette e tappetini.....	236
pele.....	234
protezioni airbag.....	235
ruote con cerchi in lega.....	234
sensori.....	233
sensori assistenza parcheggio.....	233
sensori di assistenza al parcheggio.....	233
sensori di parcheggio.....	111
sottoscocca.....	233
verniciatura con acqua ragia.....	233
Pulizia cristalli.....	234
Pulizia dell'abitacolo.....	234
moquette e tappetini.....	236
protezioni airbag.....	235
Pulizia della carrozzeria.....	233
Pulizia della pelle.....	234
Pulizia del lunotto.....	234
Pulizia del sottoscocca.....	233
Pulizia del veicolo	
abitacolo.....	234
dopo la guida fuoristrada.....	233
getti lavavetro.....	236
lunotto.....	234
moquette e tappetini.....	236
protezioni airbag.....	235
ruote con cerchi in lega.....	234
sensori di parcheggio.....	111
sottoscocca.....	233
Punti di ancoraggio.....	38
Punti di ancoraggio (bagagli).....	88
Punti di ancoraggio (ISOFIX).....	37
Punti di ancoraggio ISOFIX.....	37
Punti di interesse (PDI).....	189
PDI.....	190
ricerca.....	190
Punti di traino.....	280
Q	
Quadro strumenti.....	45, 236
gamma carburanti.....	47

menu.....	45
computer di bordo.....	45
configurazione del veicolo.....	45
display strumentazione.....	45
funzioni di guida.....	45
messaggi di avvertenza.....	46
spie.....	49
test spie.....	49
unità di misura dei display.....	48

R

Radio	
comandi.....	149
DAB.....	151
impostazioni.....	152
stazioni.....	153
risintonizzazione automatica delle	
stazioni.....	150
Radio (Standard).....	205
Radio (standard)	
blocco su stazione.....	204
comandi.....	199, 202
controllo volume adattativo.....	200
elenco dei servizi DAB.....	207
frequenze alternative.....	204
informazioni sul traffico.....	204
memorizzazione automatica delle	
stazioni.....	203
messaggi DAB.....	207
notiziari.....	205
ricerca gruppo DAB.....	206
risintonizzazione automatica delle	
stazioni.....	203
sintonizzazione manuale radio DAB.....	207
stazioni preselezionate radio DAB.....	206
tasti di preselezione.....	203
toni.....	200
volume delle informazioni sul traffico.....	205
Radio DAB.....	151
audio standard.....	205
gruppi.....	153, 206
impostazioni.....	152
messaggi visualizzati.....	207
ricerca gruppo.....	206

sintonizzazione manuale.....	207	esaurimento del carburante.....	216
stazioni preselezionate radio standard.....	206	etanolo.....	215
RDS		metanolo.....	215
informazioni sul traffico.....	204	MTBE.....	216
notiziari.....	205	percentuale di ottano.....	215
TMC.....	193	precauzioni di sicurezza.....	215
icone.....	192	Rilevamento guado	
panoramica.....	191	comandi.....	135
Recupero		Rilevamento veicolo in avvicinamento.....	68
fuoristrada.....	281	Rimorchio	
punti di traino.....	280	assistenza traino.....	142
trasporto.....	279	collegamenti elettrici.....	90
Recupero del veicolo		oscillazioni.....	90
bloccasterzo.....	9	pesi	
fuoristrada.....	281	pesi massimi.....	89
punti di traino.....	280	Rimozione della batteria del veicolo.....	247
trasporto del veicolo.....	279	Rimozione della ruota di scorta.....	276
Registrazione		Riparazione dei danni alla verniciatura.....	236
dati di servizio.....	282	Riparazione di piccoli danni alla	
dati eventi.....	282	verniciatura.....	236
Registrazione dati del veicolo.....	282	Ripristino della velocità e della modalità	
Registrazione dei dati.....	282	accodamento (ACC).....	125
Registrazione dei dati eventi.....	282	Ripristino delle impostazioni predefinite di	
Reimpostazione dei cristalli.....	232	navigazione.....	188
Requisiti di manutenzione		Riproduzione CD	
spia del tagliando.....	220	riproduzione file MP3.....	210
Riavviamento in marcia.....	96	Riscaldamento del volante.....	27
Riavvio del motore con il veicolo in		Riscaldamento e ventilazione.....	79
movimento.....	96	anteriori.....	79
Ricetrasmittitore porta		batterie del telecomando.....	84
assistenza.....	72	bocchette di ventilazione.....	80
cancellazione di tutte le programmazioni..	71	climatizzazione temporizzata.....	82
meccanismo di apertura porta garage.....	70	comandi telecomando climatizzazione	
programmazione.....	70	temporizzata.....	84
programmazione del meccanismo di apertura		riscaldatore alimentato a carburante.....	82
porta garage.....	70	sedili riscaldati.....	81
programmazione di dispositivi a codice		sedili riscaldati e raffreddati.....	81
variabile.....	71	utilizzo del telecomando.....	83
programmazione di un singolo tasto.....	72	Riscaldatore alimentato a carburante.....	82
Rifornimento		Riscaldatore ausiliario.....	82
benzina.....	215	Risintonizzazione automatica sistema dati	
benzina riformulata.....	216	radio.....	150
contenuto di zolfo del diesel.....	216	Ruota di scorta.....	276
diesel.....	216	utilizzo dei cunei di arresto ruote.....	276