

Preselez. vol.: regola il volume per gli annunci del sistema disponibili, ad esempio, assistenza parcheggio, telefono, voce, ecc.

IMPOSTAZIONI VOCALI

- **Elenco comandi:** premere il tasto funzione "I" accanto a un comando per visualizzare i modi alternativi per pronunciare lo stesso comando.
- **Etich. vocali:** visualizza le categorie. Selezionare una categoria per gestire le etichette vocali per il sistema prescelto. vedere **172, ETICHETTE VOCALI**.
- **Guida:** selezionare per visualizzare alcune brevi istruzioni sul sistema di comando vocale. Per avere istruzioni più dettagliate, selezionare **Tutorial vocale** (per annullare, usare la finestra a comparsa visualizzata o tenere premuto il pulsante Voce).
- **Preferenze:** selezionare questa voce per modificare le impostazioni seguenti:
 - **Profilo voce:** il sistema di comando vocale può essere impostato per un riconoscimento più preciso di una voce o di un accento particolare. L'impostazione predefinita è **Stand**. Per creare un profilo voce per **Utente 1** o **Utente 2**, è necessario completare un programma di addestramento. Per completare l'addestramento la prima volta, selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - **Risposta vocale:** selezionare per attivare o disattivare (**On/Off**).
 - **Volume risposta:** regolare utilizzando i pulsanti +/- . Non è possibile ridurre il volume a zero.

- **Addestram.:** selezionare per accedere al programma di addestramento del sistema vocale, progettato per consentire al sistema di riconoscere meglio le caratteristiche vocali di un utente. Selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo. vedere **172, ADDESTRAMENTO**.

La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento toccando la finestra a comparsa sullo schermo o tenendo premuto il tasto Voce sul volante. vedere **171, USO DEL COMANDO VOCALE**.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ VALET

La modalità Valet permette all'addetto di un parcheggio di guidare e bloccare il veicolo, senza consentire l'accesso al bagagliaio. La modalità valet, inoltre, inibisce il funzionamento dello schermo a sfioramento, per impedire l'accesso ai numeri di telefono o agli indirizzi del sistema di navigazione.

Ogni volta che viene utilizzata la modalità valet, è necessario immettere un numero personale di identificazione (PIN).

1. Dal **Menu principale**, selezionare **Valet**.
2. Immettere un PIN a 4 cifre facile da memorizzare. Il sistema chiederà di confermare il PIN. Se si desidera cancellare il PIN, selezionare **Elimina**. Se il PIN viene cancellato, o se viene immesso in modo errato, viene visualizzato un messaggio con la richiesta di digitarlo nuovamente.
3. Il messaggio **Modalità valet attivata** viene visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

Ora il bagagliaio è chiuso in modo sicuro nella modalità Valet e viene visualizzata la schermata **Modalità valet attivata**.