

*Nota: i CD protetti da copia possono non funzionare con il lettore CD in dotazione al veicolo oppure possono essere letti con alcune limitazioni (ad esempio la qualità dell'audio può risultare inferiore). Se si riscontra un problema di questo tipo, prima di rivolgersi al rivenditore provare ad ascoltare il CD su altri lettori.*

L'unità legge CD conformi alle specifiche audio dello standard internazionale del Red Book.

L'unità riproduce dischi Compact Disc Digital Audio (CDDA), file MP3, WMA e AAC.

Si raccomanda l'utilizzo di soli dischi circolari da 12 cm (4,7 poll.) di alta qualità.

Inserire delicatamente un CD nella fessura di caricamento, il disco verrà ritirato nel lettore e riprodotto.

Se è già caricato un CD, l'ascolto riprenderà dal punto in cui era stato interrotto.

## SELEZIONE DEI BRANI

Durante la riproduzione di un CD, sul display viene visualizzato il brano corrente e il tempo trascorso dall'inizio dell'ascolto del brano corrente.

Per selezionare un brano CD da riprodurre:

1. Con il tasto destro del comando di navigazione **(3)** accedere all'elenco dei brani del CD riprodotto al momento.
2. Per scorrere fino a un brano specifico, utilizzare i tasti su/giù del comando di navigazione.
3. Premere **OK** per selezionare il brano da riprodurre.

## FUNZIONI RIPETI E SHUFFLE

La funzione Ripeti consente di riprodurre il brano corrente in modo continuativo. La funzione Shuffle modifica l'ordine di riproduzione del CD corrente, in modo tale che i brani vengano riprodotti in una sequenza casuale.

Per attivare la funzione Ripeti o Shuffle durante la riproduzione di un CD:

1. Premere il tasto **MENU (2)**.
2. Selezionare **Impostazioni audio**.
3. Selezionare **Ripeti** o **Shuffle**.
4. Premere **OK**.

## RIPRODUZIONE DEI FILE MP3

I dischi MP3 possono contenere un numero di brani musicali di gran lunga maggiore rispetto a un CD convenzionale in quanto ciascun brano può essere compresso in misura maggiore durante la registrazione.

Se si utilizza un CD MP3, dopo la registrazione è necessario chiudere correttamente ciascuna sessione, però non è necessario finalizzare l'intero disco.

La massima velocità di compressione supportata è 320 kbit al secondo (kbps). Se viene utilizzato un valore inferiore a 128 kbps, la funzione di elaborazione dei dati digitali (DSP) potrebbe andare persa.

La sequenza di riproduzione normale sui CD con cartelle multiple consiste nel riprodurre dapprima il livello superiore, quindi i brani contenuti nelle eventuali sottocartelle.

Se un CD contiene un misto di brani MP3 e CDDA, i brani MP3 verranno ignorati.

1. Con il tasto destro del comando di navigazione **(3)** accedere all'elenco dei brani della cartella riprodotta al momento. Per accedere all'elenco della cartella utilizzare il tasto sinistro.